

Philips
Bærbar CD-afspiller

AX5301



Slank og jogproof

med bærbar fjernbetjening

AX5301 CD-afspilleren er det absolut nyeste inden for transportabel musik. Rå elegance kombineres med pålidelig ydelse i denne slanke og jogproof afspiller. Lang batterilevetid og en bærbar fjernbetjening forbedrer din musikoplevelse, når du er på farten.

Konstrueret til bevægelse

- i/t
- Let læseligt dobbelt LCD-skærm
- Bærbar fjernbetjening giver nem adgang.
- Nyd op til 45 timers musik

Jogproof

- 45 sekunders ESP™

Forbedret basydeevne

- Digital dynamisk basforstærkning til optimeret bas ved enhver lydstyrke.
- Stereo hovedtelefon med Bass Wave Tech, så du får bedre bas.

Nyd alle slags diske

- Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- Aukustisk feedback
- D/A-konverter: 1-bit
- Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
- Udgangseffekt: 2 x 5 mW (RMS)
- Signal/støjforhold: >85 dB
- Lydforbedring: Digital dynamisk basforstærkning
- Lydstyrkeregulering: digital

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 30 spor, Hurtigt frem/tilbage, Hold, Introsan, Gentag afspilning, Genoptag afspilning fra stop, Shuffle-afspilning
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Tilslutningsmuligheder

- DC indgang: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

Komfort

- Skærmtype: LCD



- Indikationer: batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, tid, spor
- Fjernbetjening: Bærbar fjernbetjening på kabel

Tilbehør

- Lysnetadapter: AY3170 (300 mA)
- Hovedtelefoner: SBC HE570/775
- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning
- Fjernbetjening: AY3785 (6 taster på kabel)

Dimensioner

- Mål på Ebox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Kabinet: Varmeresistent kabinet
- Mål på ydre emballage: 252 x 310 x 160 mm
- Ydre emballage, vægt: 4,18 kg
- Enheder pr. kolli: 6
- Mål på emballage (B x H x D): 243 x 49 x 148 mm
- Emballagetype: D-box
- Mål (B x D x H) ("): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Produktvægt: 0,2 kg

Strøm

- Batterispilletid CD: 40
- Batteritype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Vigtigste nyheder

Slank, robust og kompakt

Let læseligt dobbelt LCD-skærm

Let læseligt dobbelt LCD-skærm

Bærbar fjernbetjening

Bærbar fjernbetjening giver nem adgang.

Op til 45 timers afspilning

Nyd op til 45 timers musik

45 sekunders ESP™

Electronic Skip Protection er en praktisk funktion, der sikrer, at musikken ikke "hopper", hvis CD-afspillerens udsættes for stød eller rystelser, når du er ude at jogge eller er på farten. Apparater med Electronic Skip Protection har en avanceret elektronisk buffer, der automatisk justerer både dets indhold og laserrotationshastigheden, så din musikoplevelse ikke afbrydes.

Digital dynamisk basforstærkning

Digital dynamisk basforstærkning er en intelligent basfremhævning, der leverer maksimal bas ved høje lydstyrker uden forvrængning og ved lave lydstyrker uden at gå på kompromis med de dybeste basfrekvenser. Teknologisk avanceret elektronik overvåger konstant lydstyrke og basniveauer og kalibrerer begge, så der ikke opstår forvrængning, men alligevel frembringes optimal baslyd. Digital Dynamic basforstærkning giver en suveræn basgengivelse - uanset det valgte lydstyrkeniveau.

Stereo hovedtelefon med bedre bas

Stereo hovedtelefon med Bass Wave Tech, så du får bedre bas.

Afspiller CD, CD-R og CD-RW

Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske



Udgivelsesdato
2009-04-12

Version: 4.0.5

12 NC: 9073 101 00971
EAN: 87 10895 79648 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com