



Philips Cineos
Cuffie digitali wireless

CINEOS

SHD9100



Trasmissione di qualità cristallina

HiFi wireless digitale

La Cuffia Philips HiFi digitale wireless ti assicura le migliori prestazioni sonore possibili, senza rumori di fondo per lasciarti godere la purezza dei suoni. Una docking station con indicatore di stato della batteria rende più semplice la ricarica.

L'esperienza perfetta di ascolto wireless

- Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni
- Audio e trasmissione digitale per il massimo della qualità

Sempre pronto!

- Per facilitare la sintonizzazione della frequenza di ricezione
- Trasmissione wireless digitale per la massima qualità audio
- La Docking Station consente di alloggiare e ricaricare il ricevitore

Dimenticherai che le indossi!

- Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi
- Fascia ultra leggera per il massimo comfort
- Fascia traspirante per un maggiore comfort in caso di uso prolungato
- La fascia di facile regolazione assicura un comfort ottimale

PHILIPS

sense and simplicity

Specifiche

Accessori

- Adattatore AC/DC: 9 Volt / 400 mA DC positivo centrale
- Caricabatterie: Docking station per ricarica

Praticità

- Indicatore di ricarica della batteria
- Tempo di funzionamento: +/- 6 ore
- Spegnimento automatico
- Funzioni base: Indicatore (LED) alimentazione
- Indicazione batteria scarica

Alimentazione

- Alimentazione cuffia: 3 batterie AAA ricaricabili
- Alimentazione trasmettitore: 9 Volt / 400 mA DC positivo centrale

Audio

- Sistema acustico: Chiuso
- Risposta in frequenza: 10 - 28.000 Hz

- Rapporto segnale/rumore: +/- 80 dB
- Tipo di magneti: Neodymium
- Diametro altoparlante: 40 mm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Gamma effettiva: 30 m
- Selezione automatica dei canali

Scatola esterna

- Peso lordo: 4,877 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 39 x 24 x 35 cm
- Peso netto: 2,577 Kg
- Tara: 2,3 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 22 x 31 x 12,2 cm
- Peso lordo: 1,359 Kg
- Peso netto: 0,859 Kg
- Tara: 0,5 Kg

In evidenza

Driver altoparlante da 40 mm

Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza dell'audio senza distorsioni rilevanti.

Trasmissione wireless digitale

La trasmissione wireless digitale non solo garantisce una ricezione più coerente e una migliore qualità del suono rispetto ai sistemi di trasmissione FM analogici, ma consente anche risparmio di energia. Grazie alla tecnologia Philips brevettata, quando ci si muove l'audio resta in perfetta sincronia con il video.

Docking Station per la ricarica

La Docking Station è il modo più comodo per riporre il ricevitore quando non è in uso. Allo stesso tempo, il ricevitore viene ricaricato per l'utilizzo in qualsiasi momento.

Elaborazione segnale digitale completa

Il segnale audio è di tipo digitale e ha origine dal collegamento di trasmissione sulla parte superiore della cuffia, garantendo la massima qualità e resistenza alle interferenze.

Fascia di facile regolazione

Questo meccanismo di facile regolazione consente una chiusura confortevole assicurando una perfetta aderenza tra il cuscinetto dell'auricolare e l'orecchio per prestazioni di qualità superiore.



Data di rilascio
2009-03-09

Versione: 5.0.9

12 NC: 8670 000 28994
EAN: 87 12581 32974 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com