

# Nachtrag zum Benutzerhandbuch

## 1. Bluetooth-Kopplung

 *Hinweis: Bei diesem Produkt mit Play-Fi CAP Version 506.3.0.063 oder 506.3.0.077 muss die Play-Fi/WLAN-Verbindung eingerichtet sein und funktionieren, bevor eine Bluetooth-Kopplung möglich ist. Bitte folgen Sie den Anleitungen im Abschnitt „Mit WLAN verbinden (Drahtlosbetrieb)“ im Benutzerhandbuch, um die Play-Fi/WLAN-Einrichtung abzuschließen, wenn das Produkt erstmals verwendet wird.*

Verfahren zur Bluetooth-Kopplung:

1. Schalten Sie das Gerät auf die Bluetooth-Quelle um.
2. Halten Sie die Taste Quelle  auf der Fernbedienung für mehr als 3 Sekunden gedrückt oder rufen Sie mit  das Einstellungsmenü auf, um BT PAIR zu wählen. Dann drücken Sie , um zu beginnen.
3. Suchen Sie das Gerät mit der Bezeichnung XXXXX-BT in der Liste der verfügbaren Geräte auf Ihrem Handy/Tablet (XXXXX ist der bei der Play-Fi-Einrichtung gewählte Name).
4. Wählen Sie XXXXX-BT und warten Sie, bis die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist. Normalerweise dauert dies 1 - 2 Sekunden.