



Philips  
CD-soundmachine

MP3-CD  
Digitale afstemming

AZ1326

## Overal en altijd muziek

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze Philips-klokradio kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.

### **De ultieme luisterervaring**

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

### **Gebruiksvriendelijk**

- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Geheugen voor 20 CD-nummers

### **Rijk en helder geluid**

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

# PHILIPS

# Specificaties

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM, MW
- Antenne: FM-antenne
- Voorkeurzers: 20
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

## Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

## Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

## Comfort

- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-display

Rewritable



DIGITAL  
TUNER



## Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

## Vermogen

- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt
- Aantal batterijen: 6

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Garantiecertificaat

## Afmetingen

- Brutogewicht: 2 kg
- Diepte van de verpakking: 175 mm
- Hoogte van de verpakking: 275 mm
- Breedte van de verpakking: 320 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Diepte hoofdunit: 243 mm
- Hoogte hoofdunit: 146 mm
- Breedte hoofdunit: 290 mm

# Kenmerken

## MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

## Digitale tuner met voorkeurzers

Stem af op de zender die u als voorkeurzer wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzers ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzers opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

## MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

## Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum  
2017-07-29

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 000 41143  
EAN: 87 12581 43363 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)