

Philips
Будильник

Bluetooth®
із бездротовим зарядним для телефону



TAPR702

Компактний і розумний

Засинайте під улюблений подкаст. Додайте бадьюрої музики до ранкового списку відтворення, коли прокидатиметеся. Цей будильник із Bluetooth дозволяє передавати аудіо з мобільних пристроїв. Він також має бездротовий зарядний пристрій Qi та зарядну станцію USB.

Компактна форма. Різноманітні функції

- Бездротовий зарядний кишок Qi. Роз'єм USB
- Bluetooth для музики і подкастів
- Чіткий, простий дисплей
- Обрамлення із чорної тканини
- Компактний, міцний корпус. 135x60x135 мм

Спій добре. Прокидайтеся повільно

- Функція двох будильників. Налаштовуйте два будильники
- Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання
- Таймер сну. Засинайте, слухаючи улюблені мелодії

Просте керування вранці та ввечері

- Кнопки для керування на глянцевої верхній панелі
- Натисніть для спарення, налаштування дрімоти/яскравості, гучності, відтворення/паузи
- Кнопки на задній панелі для налаштування часу/таймера сну і будильників

PHILIPS

Специфікації

Бездротова технологія Bluetooth®

- Профілі: A2DP, AVRCP
- Діапазон: 10 м (вільного простору)
- Версія: V4.2

Заряджання

- Бездротова вихідна потужність: 10 Вт
- USB-пристрої: 5 В, 1 А

Годинник

- Тип: Цифрове керування
- Формат часу: 12 годин, 24 години
- Дисплей: LED

Будильник

- Джерело сигналу будильника: Зумер, Bluetooth
- Кількість будильників: 2
- Дрімота (повторне спрацювання будильника): Так, 9 хв.
- Таймер вимкнення: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

Зручність

- Регулятор гучності: Збільшення/зменшення
- Будильники: Час двох будильників, Повільне пробудження, Повторне спрацювання будильника (дрімота), Bluetooth або будильник із зумером

- Яскравість дисплея: Висока/ середня/ низька
- Таймер сну

Звук

- Звукова система: Стерео
- Вихідна потужність (RMS): 2 Вт x 2
- Регулювання гучності: цифрове

Потужність

- Тип живлення: Змінний струм
- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 1 Вт
- Резервна батарея: AAA x 2 (не входять у комплект)

Аксесуари

- Короткий посібник
- Гарантія: Гарантійний талон

Розміри

- Тип упаковки: Коробка D
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 225 x 85 x 167 мм
- Вага нетто: 0,475 кг
- Вага брутто: 0,625 кг
- Розміри виробу (ШхГхВ): 135 x 135 x 61 мм
- Вага виробу: 0,3 кг

Основні

Компактна форма

Великий дисплей із цифровим відображенням часу за тканинним обрамленням цього будильника із Bluetooth.

Кнопки для керування

Кнопки для керування знаходяться на глянцевої верхній панелі, яка також містить бездротовий зарядний килимок Qi для телефону.

Різноманітні функції

Натисніть для спарення, налаштування дрімоти/яскравості, гучності або відтворення/паузи. Для заряджання старіших телефонів у наявності роз'єм USB.

Таймер сну

Засинайте, слухаючи улюблений подкаст чи список відтворення у фоновому режимі. Можна налаштувати таймер сну годинника для передачі даних із пристрою до 2 годин. Після завершення встановленого часу динамік вимкнеться. Більше не потрібно вставати серед ночі, дивуючись, чому музика досі відтворюється!

Один годинник, два будильники

Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні сигнали. Це чудова функція, якщо Ви зазвичай засинаєте після першого будильника. Або якщо Вашому партнеру потрібно вставати раніше.



Дата випуску 2022-05-12

Версія: 4.1.2

12 NC: 8670 001 59647
EAN: 69 51613 99775 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com