

PHILIPS

Headphone True Wireless

Suara alami dan mendetail

Noise Canceling Pro

Panggilan jernih di mana saja

Model in-ear yang pas dan andal



TAA5508BK

Temannya olahraga Anda

Dari gym ke mana saja, headphone olahraga true wireless noise canceling ini akan memotivasi Anda untuk bergerak! Musik dan podcast terdengar hebat, dan suara Anda pun akan terdengar ketika menerima panggilan. Model in-ear yang andal membuat earbud tetap terpasang dengan aman.

Suara jernih yang memberi semangat

- Hangat, mendetail, natural. Ciri khas suara Philips
- Driver 8 mm berlapis grafena
- Dengar sebebannya dengan Noise Canceling Pro
- Panggilan yang lebih jelas saat bepegiatan. Lawan bicara akan mendengar suara Anda, bukan suara lain

Praktis dan mudah digunakan

- Aplikasi Philips Headphones. Kontrol noise canceling dan banyak lagi
- Isi daya cepat selama 5 menit untuk pemakaian selama 1 jam
- Bebas cemas. Waktu putar 28 jam dengan casing
- Multipoint, kontrol sentuh earbud, dan asisten suara

Untuk gaya hidup aktif

- Konektivitas dan suara yang lebih baik. Teknologi Bluetooth termutakhir*
- Eartip berbahan silikon yang bertekstur dan earbud reflektif
- Bebas ke mana saja. Ketahanan air IPX5
- Model in-ear yang pas dan andal. Tak akan jatuh walau Anda bergerak bebas

Kelebihan Utama

Noise Canceling Pro



Gym ramai? Angin kencang di taman? Noise cancellation adaptif dengan cepat bereaksi terhadap lingkungan sekitar untuk mengurangi noise eksternal, termasuk angin, secara real-time. Jika rute lari Anda melewati jalanan yang sibuk, Anda dapat mengetuk earbud untuk mengaktifkan Awareness Mode agar suara dari luar bisa masuk.

Panggilan jernih di mana saja



Saat menelepon, mikrofon khususnya menangkap suara Anda sementara algoritme AI menghilangkan kebisingan latar belakang dari sekitar Anda. Orang yang Anda ajak bicara akan mendengar suara Anda, bukan lalu lintas atau obrolan orang yang berdiri di sebelah Anda!

Model in-ear yang pas dan andal



Bagaimanaun Anda bergerak, earbud ini akan tetap terpasang. Eartip berbahan silikon memiliki pola bertekstur, agar earbud tetap

berada di telinga dan membuatnya mudah dipegang dengan tangan yang berkeringat. Permukaan earbud bersifat reflektif, yang dapat membantu visibilitas di malam hari.

Bluetooth paling mutakhir*



Earbud ini kompatibel dengan perangkat yang mendukung Bluetooth LE Audio dan codec LC3* untuk memberikan koneksi yang lebih stabil dan suara yang jauh lebih baik. Suara tidak akan tenggelam saat streaming musik atau menerima panggilan di area padat gedung, dan nyaris tidak ada jeda saat menonton film atau bermain game.

Perlindungan air IPX5



Peringkat IPX5 berarti headphone ini tahan tetesan air atau hujan sekalipun. Tidak ada alasan lagi untuk tidak keluar rumah! Headphone ini juga siap menemani Anda berkeringat di gym.

Waktu putar 28 jam dengan casing



Tak perlu lagi repot mengisi daya setiap hari. Nikmati waktu putar 7 jam ditambah 21 jam lagi dari casing. Masukkan earbud ke dalam casing dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 5 menit juga akan memberikan tambahan daya untuk satu jam. Casing dapat diisi daya secara nirkabel atau melalui USB-C.

Ciri khas suara Philips

Mainkan lagu-lagu penyemangat Anda! Dapatkan suara yang mendetail dan bersemangat dengan bass yang kaya saat driver berlapis grafena mereproduksi setiap nada tinggi dan rendah secara cemerlang. Anda bisa menikmati suara yang menghanyutkan dan penuh semangat baik di perangkat Android atau iOS.

Aplikasi Philips Headphone

Gunakan aplikasi Philips Headphones untuk menyesuaikan peredam noise, mematikan pengurangan noise otomatis, dan menyesuaikan tingkat transparansi saat menggunakan Awareness Mode. Equalizer memungkinkan Anda menyempurnakan suara, dan Anda juga dapat terus memperbarui perangkat lunak headphone melalui aplikasi.

Sambungan Multipoint

Bluetooth multipoint memungkinkan Anda terhubung ke dua perangkat sekaligus: cocok untuk streaming dari ponsel dan mendapatkan peringatan latihan dari jam tangan cerdas. Kontrol sentuh pada earbud mencakup panggilan, pemutaran musik, dan lainnya. Mendukung Siri dan Asisten Google.

Spesifikasi

Suara

Jangkauan frekuensi: 20 - 20.000 Hz
Diameter speaker: 8 mm
Impedansi: 16 Ohm
Input daya maksimum: 5 mW
Kepekaan: 110 dB (1 kHz)
Tipe driver: Berlapis graphene

Konektivitas

Versi Bluetooth: 5,3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Jangkauan maksimal: Hingga 10 m
Sambungan multititik
Codec yang didukung: AAC, SBC

Kardus Luar

Panjang: 34.3 cm
Jumlah kemasan konsumen: 24
Lebar: 29.8 cm
Berat kotor: 4.544 kg
Panjang: 30.6 cm
GTIN: 1 48 95229 13147 4
Berat bersih: 1.8 kg
Berat tara: 2.744 kg

Mudah

Anti air: IPX5
Dukungan aplikasi Philips Headphones
Pemasangan cepat Google
Mode mono untuk TWS
Tersedia pembaruan firmware
Tipe kontrol: Sentuh

Kardus Dalam

Panjang: 16.2 cm
Jumlah kemasan konsumen: 3
Lebar: 14 cm
Panjang: 13.8 cm
Berat bersih: 0.225 kg
Berat kotor: 0.49 kg
Berat tara: 0.265 kg
GTIN: 2 48 95229 13147 1

Daya

Jumlah baterai: 3 buah
Waktu pengisian: 2 jam
Waktu putar musik (ANC aktif): 7 + 21 jam
Waktu putar musik (ANC nonaktif): 8 + 23 jam
Waktu pengisian cepat: 5 mins for 1 hr
Tipe baterai (Casing pengisi daya): Lithium Polymer (Built-in)

Tipe baterai (Earbud): Lithium Polymer (Built-in)
Berat baterai (Total): 10.1 g
Kapasitas baterai (Casing): 600 mAh
Kapasitas baterai (Earbud): 53 mAh
Waktu masa pakai baterai: 200 hr

Dimensi kemasan

Panjang: 13.02 cm
Jenis kemasan: Kardus
Jenis penempatan di rak: Gantung
Lebar: 11.4 cm
Tinggi: 5.37 cm
Jumlah produk yang disertakan: 1
EAN: 48 95229 13147 7
Berat kotor: 0.132 kg
Berat bersih: 0.075 kg
Berat tara: 0.057 kg

Aksesori

Lain-lain: 1 buah lanyard
Panduan Cepat
Ear-tip: 3 pasang (S/M/L)
Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 200 mm

Desain

Warna: Hitam
Bahan sambungan telinga: Silikon
Pas di telinga: In-ear
Tipe pas di dalam telinga: Eartip berbahan silikon

Telekomunikasi

Mikrofon untuk panggilan: 2 AI mics

Dimensi

Dimensi casing pengisi daya (PxLxT): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Dimensi earbud (PxLxT): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
Berat total: 0.045 kg

UPC

UPC: 8 40063 20307 5

Fitur ANC

Teknologi ANC: Hybrid, ANC Pro
Awareness mode
ANC Adaptif
ANC (Active Noise Cancelling)
Wind noise cancelation otomatis

Asisten suara

Kompatibel dengan Asisten suara: Apple Siri, Asisten Google
Aktivasi asisten suara: Manual
Dukungan asisten suara

