

Philips
Мултимедийни
високоговорители 2.1

2,5" сателитна мембрана

5" събуфър

Изход за слушалки, Аудио вход
70 W, аудио вход



SPA4355

Динамичен звук

Изходната мощност 30 W, подсилена с патентования басов порт SPD™, осигурява дълбоки, пълтни тонове. Съвместим с всяка мултимедия, този високоговорител дава пътен и богат звук с по-малко изкривявания чрез своята басрефлексна система.

Богат, комплексен звук

- Иновационна технология SPD™ за басовия порт за дълбоки, пълтни тонове
- Обща изходна мощност 30W RMS
- Басрефлексните високоговорители дават дълбоки и мощни басы
- Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука

Съвременен дизайн

- Атрактивно покритие с гланц

Простота

- Вход AUX и изход за слушалки на кабелното управление
- Съвместимост с всяка мултимедия

PHILIPS

Спецификации

Аудиосистеми

- Честотен обхват: 20 Hz-20 kHz
- Импеданс на входа: 25 Kohm
- Обща изходна мощност: 30 W
- Power: 220 V, 50 Hz
- Съотношение сигнал/шум: >75 dB
- THD: <1%

Аудиосистеми с Л/Д канал

- Аудио усилвател: Усилвател клас АВ
- Отделяне между каналите: >45 dB
- Чувствителност на входа: 450 mV
- Обявена изходна мощност: 6 W x 2

Аудиосистеми със събуфър

- Аудио усилвател: Усилвател клас АВ (BTL)
- Чувствителност на входа: 180 mV
- Номинална изходна мощност: 18 W

Ляв/десен високоговорител

- Обхват на мощността на мембраната: 1-20 W x 2
- Честотен обхват: 100 Hz-18 kHz
- Номинален импеданс: 6 ohm
- Чувствителност: 85 dB (2,83 V/1 м)
- Мембрана на високоговорителя: 2,5" широколентови

Събуфър

- Обхват на мощността на мембраната: 2-60 W

- Честотен обхват: 55 Hz-250 Hz
- Номинален импеданс: 8 ohm
- Чувствителност: 86 dB (2,83 V/1 м)
- Мембрана на високоговорителя: 5"

Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 1,3 м
- Съединител: 3,5 мм стерео
- Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 мм)

Power

- Светодиоден индикатор на захранването: Кехлибар

Удобство

- Дистанционно управление: Кабелно управление на силата на звука

Съдържание на опаковката

- Събуфър
- 3,5 мм стерео линеен кабел: Неподвижен
- Ръководство за бързо инсталиране
- Дистанционно управление: Кабелна
- Брой сателити: 2

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 19,5 x 25,3 x 18,5 см
- Тегло: 2,361 кг

Акценти

Технология SPD™



Технологията на Philips Sound Purification Duct (SPD) за басовия порт дава дълбоките, плътни тонове на истинския басов звук. Вътрешната повърхност на тръбата за басите е покрита с пенестия материал SPD, специално създаден от Philips за поглъщане на акустични трептения, който намалява шумовете и стабилизира резонансната честота. Изпитанията на Philips и потребителските тестове потвърдиха, че този буфер осигурява басы с по-малко изкривявания и по-добро качество.

Мембрана с поглъщане на вибрациите

При конструкцията с една мембрана обикновено се появяват вибрации близо до ръба на диафрагмата при определени честоти, а това води до изкривяване на звука. Този проблем е преодолян чрез покриване на конуса на мембраната с милак - често използван и много по-лек материал, изработен от мономер. Поставянето на конуса в идеално симетричен пръстен дава ефект на поглъщане, който спира асинхронната вибрация и благодарение на това дава по-балансиран и естествен звук.

Басрефлексни високоговорители



Кухина, разположена зад мембраната на високоговорителя и насочваща въздуха към акустично регулираните отвори в самия високоговорител, придава на басовите ноти по-добра отчетливост и реализъм.

Вход AUX и изход за слушалки

Сега можете да се наслаждавате на любимите си развлечения и музика с още повече удобство и лекота чрез входа AUX и изхода за слушалки на кабелното управление. Обикновено ако искате да свържете друго устройство, освен компютър, трябва да изключите 3,5-мм жак от компютъра, а това не винаги е особено бързо. Но с входа AUX и изхода за слушалки отпред можете бързо и лесно да слушате музика направо от почти всяко устройство.



Дата на издаване
2014-08-13

Версия: 4.1.5

12 NC: 8670 000 92204
EAN: 08 71258 16517 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com