



Philips
Τηλεχειριστήριο γενικής
χρήσης

Τηλεόραση

SRU5110



Πλήρως λειτουργική αντικατάσταση

Συμβατό με περισσότερες από 1.000 μάρκες

Αυτό το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης είναι ο ιδανικός συνδυασμός βέλτιστης λειτουργικότητας για την τηλεόραση και μέγιστης ευκολίας. Το σχήμα του εφαρμόζει φυσικά στο χέρι σας εξασφαλίζοντας άνετο έλεγχο!

Ιδανικός αντικαταστάτης του παλιού τηλεχειριστηρίου

- Το τέλειο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης με όλες τις κύριες λειτουργίες ελέγχου
- Έτοιμοι για χρήση με εξοπλισμό Philips

Μεγάλη άνεση

- Εργονομικό σχέδιο που παρέχει άνετο έλεγχο
- Εύχρηστες ομαδοποιημένες λειτουργίες
- Οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται για ζετυλιζετε και να κάνετε ζάπινγκ

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

- Εύκολη εγκατάσταση με γρήγορη αναγνώριση πλήκτρων
- Για ερωτήσεις και βοήθεια καλέστε τη γραμμή υπηρεσίας URC
- Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης URC μέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ευκολία

- Βάση δεδομένων IR παγκοσμίου χρήσης: Τηλεόραση
- Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραμμα επάνω/κάτω, Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση, Λειτουργία/αναμονή, Αριθμητικά πλήκτρα, Επιλογή AV, εξωτερική, Έλεγχος μενού, Έλεγχος χρωμάτων/φωτεινότητας, Πλήκτρα Teletext, Πλήκτρα γρήγορου κειμένου, Προηγούμενο πρόγραμμα, Αυτόμ. διακοπή λειτ./χρονοδιακόπτης, 16:9, Οδηγός, πληροφορίες
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο
- Βήματα εγκατάστασης: 2
- Λειτουργία πλήκτρου αντιγραφής
- Υποστήριξη γλωσσών: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- Αριθμός πλήκτρων: 37
- Προγραμματισμένο για τη Philips
- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
- Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)

Αξεσουά

- Μπαταρία: Ναι, μπαταρία 1,5 V R03/AAA

Ρεύμα

- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 12 μήνες
- Αριθμός μπαταριών: 2
- Τύπος μπαταριών: AAA

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω



υπερύθρων

- Απόσταση λειτουργίας: 10 m (33 πόδια)
- LED εκπομπής: 1
- Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
- Μάρκες στη βάση δεδομένων: Πάνω από 1000
- Έυρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz
- Γωνία μετάδοσης: 90 βαθμός

Δεδομένα συσκευασίας

- 12NC: 908210006469
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5
- Ύψος: 33 χιλ.
- Μήκος: 304 χιλ.
- Πλάτος: 157 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 1,578 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 30,5 x 15 x 17,2 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,696 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,882 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 15,7 x 30,4 x 3,4 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,245 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,116 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,129 κ.

Χαρακτηριστικά

Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης είναι ιδιαίτερα εύχρηστο χάρη στα μεγάλα κουμπιά επιλογής καναλιών και ρύθμισης έντασης ήχου. Είναι απλούστατα ο καλύτερος αντικαταστάτης για ένα τηλεχειριστήριο που έχει χαλάσει ή χαθεί.

Γρήγορη αναγνώριση πλήκτρων

Η γρήγορη αναγνώριση πλήκτρων σας βοηθά να διορθώσετε εύκολα και γρήγορα τα πλήκτρα που δεν λειτουργούν σωστά μετά την εγκατάσταση της μάρκας του εξοπλισμού σας στο τηλεχειριστήριο. Απλά πατήστε το πλήκτρο για 5 δευτ. στρέφοντας το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή. Όταν η συσκευή ανταποκριθεί, έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση του πλήκτρου.

Εργονομικός σχεδιασμός

Το ομαλό, καμπύλο σχήμα του ταιριάζει απόλυτα στο χέρι σας για φυσικό, ισορροπημένο χειρισμό. Ακόμα, διαθέτει ωραία εμφάνιση!

Εύχρηστες ομαδοποιημένες λειτουργίες

Οι εύχρηστες ομαδοποιημένες λειτουργίες σας επιτρέπουν εύκολο προσδιορισμό των κουμπιών που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο μιας συγκεκριμένης συσκευής ήχου/εικόνας. Όλες οι λειτουργίες της συσκευής είναι ομαδοποιημένες στο τηλεχειριστήριο. Επιπλέον, το πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου χωρίζεται σε τμήματα με διαφορετικά χρώματα (μαύρο, ασημί, μεταλλικό, ...) και διαθέτει διαφορετικά φινιρίσματα πλήκτρων (μαύρο, ασημί, ματ, γυαλιστερό, ...) για γρήγορο προσδιορισμό των πλήκτρων που ανήκουν στην ίδια ομάδα και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο μιας συγκεκριμένης συσκευής ήχου/εικόνας.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35189
EAN: 87 12581 37686 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com