



Philips
Yleiskaukosäädin

SRU4002B



EasyZapper

Sopii yli 800 merkille

Helppokäyttöinen, älykäs yleiskaukosäädin TV- ja satelliittivastaanottimien, kaapeli- tai DVB-T-digisovittimien kanavasurfailuun merkistä riippumatta.

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- Ohjaa: TV:tä ja digisovitinta

Erinomainen vanhan kaukosäätimen korvaaja

- Erinomainen korvaava säädin rikkoutuneille Philipsin TV:n kaukosäätimille

Mahtavaa käyttömukavuutta

- Avaa suosikkikanavat suoraan (4/150)
- Ergonominen muoto – mukava käyttää ja käsitellä
- Oppimistoiminto kopioi muiden kaukosäätimien toimintoja

Nopea ja helppo asennus

- Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa
- Laitemerkkien automaattinen haku
- URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta
- Yleiskaukosäätimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- Tuetut laitteet: JOHTO, DVB-T, SAT, TV
- Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, 16:9, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen hallinta
- Esiohjelmoitu Philipsille
- Sääntöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
- Kätevä järjestelmäasetus
- Roiskeensuojattu
- SAT-/CBL-toiminnot: Kanavanvaihtopainike, Favourites (Suosikit), Opas, infooiminto
- Tuetut kielet: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Käyttöoppaan kielet: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Painikkeiden määrä: 19

Infrapunaominaisuudet

- Käyttöetäisyys: 10 m
- Lähetin-LED:it: 1
- Infrapunakoodien tietokanta
- Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 800

- Kantaaltotaajuusalue: 24 - 55 kHz
- Lähetyskulma: 90 astetta

Virta

- Paristotyyppi: AAA

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 33 x 26,5 x 19,5 cm
- Nettopaino: 0,3162 kg
- Kokonaispaino: 1,94 kg
- Taara: 1,6238 kg
- EAN: 87 12581 44086 2
- Kuluttajapakkausten määrä: 6

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- Nettopaino: 0,0527 kg
- Kokonaispaino: 0,22 kg
- Taara: 0,1673 kg
- EAN: 87 12581 44085 5
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus

Kohokohdat

Avaa suosikit suoraan

Kaukosäätimessä on painikkeet neljälle suosikkikanavalle. Voit määrittää painikkeet suosikkikanavillesi. Irrota painikkeen ympärillä oleva rengas, ota läpinäkyvä kansi ja vaihda tarraksi suosikkikanavasi kuvake (150 tarrasta). Nyt voit valita suosikkikanavasi suoraan.

Oppimistoiminto

Käyttäjä voi käyttää alkuperäisen kaukosäätimen kaikkia toimintoja kopioimalla kaukosäätimen lähettämän signaalin. Signaali tallennetaan yleiskaukosäätimen muistiin.

Philips-valmius

Jos käyttäjän laitteet ovat Philips-merkkisiä, yleiskaukosäädintä ei tarvitse ohjelmoida, koska kaikki painikkeet on määritetty valmiiksi Philips-laitteita varten.

Automaattinen laitemerkkien haku

Uuden kaukosäätimen ottaminen käyttöön on vaivatonta: voit määrittää kaukosäätimen hakemaan automaattisesti laitettasi parhaiten vastaavaa koodia.

URC-Internet-palvelu

Saat kaukosäätimellesi täydellistä tukipalvelua Philips URC -sivustosta, jossa on ilmoitettu kaikkien merkkien kaikki koodit.



Julkaisupäivä 2009-12-22

Versio: 1.0.19

12 NC: 8670 000 41965
EAN: 87 12581 44085 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com