

PHILIPS



Căști true wireless

Sunet natural

Anularea zgomotului

Apeluri mai clare în mișcare

Bluetooth LE Audio*



TAT3508WT

De la muzică la apeluri, ritmul te însoțește toată ziua

Arată întotdeauna bine! Aceste căști intraauriculare true wireless cu anularea zgomotului oferă un sunet excelent și reduc zgomotul produs de vânt. Te poți lăsa captivat de melodii și poți beneficia de apeluri clare în mișcare. Pune tocul de încărcare în buzunar și ești gata să-ți începi ziua.

Sunet excelent

- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Îți vei auzi mereu muzica. Anularea zgomotului
- Apeluri mai clare în mișcare. Te vor auzi pe tine, nu zgomotul
- Conectivitate și sunet mai bune. Bluetooth de generație următoare*

Comod și confortabil

- Fixare intraauriculară sigură, comodă
- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație
- Conexiune multipunct și comenzi tactile
- Aplicația Philips Headphones. Controlează anularea zgomotului și nu numai

Pregătite pentru tine

- Întotdeauna gata. Toc de încărcare de buzunar și mod mono
- Fără griji. Până la 21 de ore de redare cu tocul
- Încarcă rapid 15 minute pentru a obține încă o oră
- Dimensiunile tocului de încărcare: 35 x 62 x 28 mm

Repere

Anularea zgomotului



Anularea zgomotului reduce zgomotul extern, inclusiv pe cel produs de vânt, pentru a te putea concentra asupra melodiilor sau apelurilor. Lasă-l pe modul automat sau folosește aplicația Philips Headphones pentru a-l regla. Vrei să auzi mai mult din ce se întâmplă în jur? Atinge o cască pentru a activa modul Conștientizare.

Apeluri mai clare în mișcare



Când ești într-un apel, un microfon dedicat îți preia sunetul vocii, în timp ce un algoritm AI elimină zgomotul de fundal din mediul tău. Interlocutorul va auzi vocea ta, nu traficul sau discuțiile oamenilor care stau lângă tine!

Bluetooth de generație următoare*



Aceste căști intraauriculare vor funcționa cu dispozitive care acceptă Bluetooth LE Audio și codecul LC3 pentru a-ți oferi o conexiune mai stabilă și un sunet semnificativ mai bun. Sunetul nu va scădea în intensitate dacă transmiți muzică sau preiei apeluri în zone construite și practic nu există niciun decalaj dacă vizionezi filme sau jocuri.

Sunetul inconfundabil Philips

De la muzică la podcasturi, adoră sunetul! Aceste căști intraauriculare true wireless dispun de difuzoare mari de 10 mm, reglate la sunetul inconfundabil Philips. Indiferent ce îți place, te vei bucura de un sunet cald, natural, cu bas profund.

Toc de încărcare de buzunar

Pleacă la drum cu tocul de încărcare mic în buzunar, iar căștile intraauriculare vor fi întotdeauna pregătite. Acestea vor rămâne protejate și se vor încărca atunci când nu sunt în uz, iar cu modul mono poți folosi oricare cască în timp ce cealaltă se încarcă.

Multipunct și comenzi tactile

Comenzile tactile de pe cască simplifică lucrurile, iar cu tehnologia multipunct poți să te conectezi la două dispozitive Bluetooth în același timp (iOS

sau Android). În plus, cu Google Fast Pair poți să asociezi căștile cu un dispozitiv Android compatibil printr-o singură atingere.

Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căști intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puțină ploaie! Le porți în timpul unui antrenament rapid sau într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puțină transpirație.

Durată de redare de 21 de ore cu tocul

Obții 7 ore de redare la o încărcare completă și încă 14 de ore cu tocul. Pune căștile la loc în toc și se vor reîncărca complet în 2 ore. Dacă ai nevoie de puțin mai mult, o încărcare de doar 15 minute îți oferă încă o oră de redare. Tocul poate fi încărcat wireless sau prin USB-C.

Aplicația Philips Headphones

Poți folosi aplicația Philips Headphones pentru a personaliza anularea zgomotului, pentru a dezactiva reducerea automată a zgomotului produs de vânt și pentru a regla nivelul de transparență atunci când utilizezi modul Conștientizare. Poți regla fin sunetele cu egalizatorul și poți menține software-ul căștilor la zi și din aplicație.

Fixare intraauriculară sigură, comodă

Beneficiezi de un real confort datorită capacelor auriculare moi din silicon, interschimbabile. Vârfulurile auriculare de pe fiecare cască se fixează bine în canalul auricular, creând o etanșare perfectă ce ajută la diminuarea zgomotului exterior. În plus, datorită tijelor, căștile sunt ușor de introdus și scos din ureche.

Specificații

Sunet

Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
Diametru difuzor: 10 mm
Impedanță: 32 Ohm
Putere maximă de intrare: 5 mW
Sensibilitate: 95 dB (1 KHz)
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,3
Wireless
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC
Tip de transmisie wireless: Bluetooth

Cutie exterioară

Lungime: 29.5 cm
Număr de ambalaje: 24
Lățime: 25.5 cm
Greutate brută: 3.83 kg
Înălțime: 27.7 cm
GTIN: 1 48 95229 13161 0
Greutate netă: 1.584 kg
Greutate proprie: 2.246 kg

Confort

Rezistență la apă: IPX4
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Google Fast Pair
Mod mono pentru TWS
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Tactile

Cutie interioară

Lungime: 13.7 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 11.7 cm
Înălțime: 11.9 cm
Greutate netă: 0.198 kg
Greutate brută: 0.41 kg
Greutate proprie: 0.212 kg
GTIN: 2 48 95229 13161 7

Alimentare

Număr de baterii: 3 buc.
Timp de redare a muzicii: 7 + 14 ore
Durată de încărcare: 2 ore
Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr

Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)

Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)
Greutatea bateriei (totală): 11.5 g
Capacitatea bateriei (toc): 400 mAh
Capacitatea bateriei (cască): 55 mAh

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 13 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
Lățime: 11 cm
Adâncime: 4.2 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 13161 3
Greutate brută: 0.113 kg
Greutate netă: 0.066 kg
Greutate proprie: 0.047 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă
Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
Toc de încărcare
Cablul de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

Culoare: Alb
Material de contact: Silicon
Fixare auriculară: Intraauriculară
Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: an AI mic
Reducerea zgomotului vântului

Dimensiuni

Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
Dimensiuni cască (l x A x H): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
Greutate totală: 0.045 kg

UPC

UPC: 8 40063 20311 2

Caracteristici ANC

Tehnologie ANC: Hibrid
Mod Conștientizare
ANC (Anulare activă a zgomotului)
Anulare automată a zgomotului produs de vânt

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Manual
Compatibilitate cu asistenți vocali

