

Philips  
Micro-chaîne DVD



MCD295

## Lecture de DVD, CD-WMA et CD-MP3

Vous aimez la technologie dernier cri ? Alors, optez pour cette microchaîne hi-fi 2 en 1 prenant en charge la lecture de DVD, CD-MP3 et CD-WMA. Détendez-vous et profitez de votre musique et de vos films préférés. Le Home Cinéma ne sera plus jamais pareil !

### **Intensifiez votre expérience cinématographique**

- Lit les DVD, DivX, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

### **Pour une expérience sonore enrichie**

- Niveau de renforcement des graves et des aigus
- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes et spectaculaires
- Puissance musicale 2x15 W RMS/2x30 W

### **Commencez la journée à votre rythme**

- Réveil/mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 20 présélections

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

## Points forts

### Niveau de graves et d'aigus

Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.

### contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

### Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale de 2 x 15 W RMS/30 W
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses (DBB), Loudness
- Système audio: Dolby Digital

## Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex, Grilles détachables pour enceintes

## Lecture vidéo

- Support de lecture: DivX, DVD+RW, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Zoom, Ralenti, Contrôle parental, PBC
- Zone du DVD: 2

## Lecture audio

- technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture des cassettes: Contrôle électronique de la vitesse
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Lecture aléatoire
- Type de changeur: Maximum

## Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: enregistrement CD synchro, Enregistrement avec une seule touche

## Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW

- Réglage numérique auto
- Préréglages: 20
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- RDS: Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station, Radio Text

## Connectivité

- Entrée AUX: 2x(G/D)/RCA
- Autres connexions: Antenne MW, Sortie coaxiale numérique, Présortie caisson de basses actif, Antenne FM, Sortie ligne
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune), S-Vidéo (sur Hosiden)

## Confort

- Alarmes: Mise en veille programmable
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: Écran VFD
- mode veille Eco: 1 W
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, Espagnol, Néerlandais, Allemand, Italien, Portugais, Suédois, Turc

## Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW, Câble vidéo composite (Y)
- Télécommande: 45 touches, 2 piles AA

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 148 x 235 x 258 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 142 x 235 x 212 g mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 446 x 312 x 342 mm
- Poids (emballage compris): 8,4 kg



Date de publication  
2009-03-13

Version: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13087  
EAN: 87 10895 93804 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)