



Philips  
Mikromusiksystem

• 40 W



MCM3050



## Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

Njut av musik från flera källor – från MP3-CD-skivor och radio, till bärbara enheter via USB Direct och MP3 Link. Philips mikromusiksystem har också wOOx-teknik för djup bas och levereras med snygga väggmonteringsalternativ.

### Berika din ljudupplevelse

- wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 40 W RMS

### Lyssna på musik från olika källor

- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- Radio Data System för stationsinformation och annan service

### Design som matchar din inredning

- Flexibel placering med alternativ för väggmontering
- Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

# PHILIPS

## Funktioner

### wOOx™-teknik



wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-basementen och den exakta samklang mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

### Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

### DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

### USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

### MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik

med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

### RDS (Radio Data System)

Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.

### Väggmonterbar



Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.



# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt: 2 x 20 W RMS
- Ljudförbättring: wOOx™-teknik, digital ljudkontroll, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Volymkontroll: upp/ned

## Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalarelement: 3 tums woofer

## Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelingsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne, WMA-CD
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Övrigt: ID3 Tag Support

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: programtyp, radio-text, RDS-klocka, stationsnamn
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)

## Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: VFD-display
- typ av laddare: front, motoriserad

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 3,5 mm stereoanslutningskabel, Nätkabel, FM-antenn, Snabbguide, Skruvar för väggmontering, 2 st
- Fjärrkontroll: 31-knapps kontroll
- Bruksanvisning: 16 språk

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 500 x 217 x 98 mm
- Paketbredd: 585 mm
- Paketbredd: 281 mm
- Pakethöjd: 180 mm
- Bruttovikt: 4,3 kg
- Nettovikt: 3,4 kg

## Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz



Publiceringsdatum  
2013-08-08

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78233  
EAN: 87 12581 60780 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)