



Philips CarStudio
Lydsystem for bil

- Bluetooth
- USB
- CD

CarStudio

CEM2220BT

Opplev levende musikk i bilen

Lidenskap for lyd

Hør på musikk fra flere kilder i bilen med Philips CEM2220BT. Hør på musikk på mobilen samtidig som du er tilgjengelig for viktige samtaler, takket være den innebygde Bluetooth®-mottakeren. Også utstyrt med tyverisikre, avtakbare frontpaneler.

Nyt overlegen lyd

- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Musikkzone for justerbare favorittsteder
- Dynamisk bassforsterking som forsterker de lave tonene elektronisk
- 2-bånds parametriske equalizer med åtte forhåndsinnstillinger
- Super støtbeskyttelse for jevn musikknyttelse
- Innebygde forsterkere, 50 W x 4, for ypperlig lyd kvalitet

Design som passer i bilen

- LCD med høy kontrast for perfekt visning
- Avtakbart frontpanel for tyverisikring

Lett å bruke

- Innebygd Bluetooth-mottaker for ringing og musikk-streaming
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang
- Lyd ut for ekstra forsterker

PHILIPS

Høydepunkter

Musikksoner



Philips' nyskapende musikksoneteknologi lar fører og passasjerer nyte sin musikk med mer livaktige romeffekt, akkurat som artisten hadde tenkt at den skulle høres. Brukere kan enkelt bytte musikklyttingssonene fra føreren til passasjerene og tilbake igjen for å få best mulig lydfokus i bilen. En dedikert sonekontrollknapp gir tre forhåndsdefinerte innstillinger – venstre, høyre og front (og alle) – slik at du best mulig kan dekke lyttebehovene dine enkelt og dynamisk, alene eller sammen med passasjerene dine.

DBB dynamisk bassforsterking



Aktiver dynamisk bassforsterking (DBB) for å forsterke de lave bassfrekvensene elektronisk slik at lydgjengivelsen blir konsistent, spesielt når høyttalervolumet er skrudd ned. Bassen høres imponerende ut hele tiden.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte

favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Bla etter mappe eller sang



Denne funksjonen gjør at du kan finne et spor eller album mye raskere, ved å la deg bla gjennom sanger og mapper, som er det vanlige innholdet i USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerte mappe/sang-knappen er kun tre enkle trinn nødvendig for å foreta et søk – trykk på mappe/sang, drei volumknappen, og trykk for å velge. Denne enkle prosessen lar deg søke gjennom musikken din raskt og enkelt, slik at du kan konsentrere deg om kjøringen.

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen og diskanten, maksimerer volumtelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett tastetrykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass, diskant og volum mer enn opprinnelig maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.

USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Innebygd Bluetooth-mottaker



Den håndfrie Bluetooth-funksjonen lar deg bruke mobiltelefonen trygt mens du kjører, og du trenger ikke å gå glipp av noen viktige anrop. Med den innebygde Bluetooth®-mottakeren kan du også enkelt streamme musikkfiler fra telefonen til bilens underholdningssystem.

Spesifikasjoner

Skjerm

- Type: Svart/hvit LCD med høy kontrast (ni tegn)
- Tastbelysning: Rød
- Diffust lys i platesporet: Rød

Avspillingsmedier

- Plate: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB-flashstasjon
- MP3-kobling: for bærbar avspilling av MP3-musikk
- Bluetooth-streaming av musikk

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk
- ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps og variabel bithastighet
- USB Direkte-modi: Play/pause, Forrige/neste, Hurtig forover / Hurtig bakover, Gjenta, Shuffle

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: AM, FM Stereo, FM (OIRT)
- Automatisk digital søking
- Tunerforbedringer: Automatisk søk og lagring
- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Auto-frekvens, Nyheter og trafikkmeldinger, Programtype, Stasjonsnavn

Lyd

- Equalizer: 2-bånds
- Equalizer-innstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, Brukerdefinert
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), MAX-lyd, Musikkscene
- Utgangseffekt (MAKS): 50 W x 4 kanaler
- Utgangseffekt (RMS): 21 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.O.P)

Tilkoblingsmuligheter

- Forforsterkerutgang: 1 par bakre RCA (V/H)
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri
- Bluetooth-versjon: 2.0+EDR
- Kablet ekstern inngang

Sikkerhet/tyverisikring

- Frontpanel: Avtakbar

Tilbehør

- Brukerhåndbok: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, nederlandsk, tysk, italiensk

Drift

- Strømforsyning: 12 V DC

Mål

- Produktmål (B x H x D): 188 x 58 x 190 mm
- Chassis: 1 Din



Utgivelsesdato
2013-05-29

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01409
EAN: 87 12581 68181 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com