

Philips Câmara de filmar HD



CAM200BL



Envie os melhores momentos p/ televisor ou p/ Web com um só

gesto

através do Wi-Fi incorporado

A Philips ESee CAM200 permite-lhe gravar vídeos e tirar fotografias facilmente e transporta a partilha para um nível de simplicidade totalmente novo. Passe o dedo pelo ecrã táctil de 7,6 cm (3") para partilhar as suas gravações no televisor ou na Internet - instantaneamente e sem fios.

Grave vídeos com qualidade Full HD de forma rápida e simples

- · Reviver memórias em detalhe com vídeos Full HD
- Resolução até 10 megapixéis para fotografias de alta qualidade
- Ecrã táctil de 3" para controlo simples e intuitivo
- Grave vídeos mais nítidos e mais estáveis com a função anti-oscilação avançada
- Flash, focagem automática, detecção de rosto e sorriso

Passe dedo pelo ecrã p/ partilhar sem fios os momentos favoritos

- Wi-Fi incorporado para partilhar sem cabos nem PC
- Passe dedo pelo ecrã p/ partilhar vídeos ou fotografias no televisor
- Carregamento Wi-Fi directo para o Facebook, YouTube, Twitter sem PC
- Guarde os seus vídeos e fotografias no seu computador através de uma ligação sem fios
- Transmita vídeos em directo sem fios para um Web site através de UStream



Destaques

Vídeos Full HD (1080p)



Grave e desfrute de vídeos em alta definição total (Full HD 1080p). "1080" refere-se à resolução do visor, relativamente ao número de linhas horizontais no ecrã. "p" indica o varrimento progressivo ou a apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. O 1080p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo superior à encontrada em telemóveis e câmaras digitais convencionais. Para além disso, a câmara de filmar utiliza o mesmo formato de vídeo que os leitores e discos Bluray – H.264. Este formato muito sofisticado proporciona uma qualidade de imagem HD excelente, permitindo-lhe desfrutar de memórias cristalinas em vídeo.

Função anti-oscilação avançada



A função anti-oscilação avançada permite-lhe gravar óptimos vídeos que partilhará sempre com orgulho. Os vídeos estáveis e sem distorções são assegurados pelo sensores giroscópicos que estão equipados com algoritmos avançados. Os sensores medem a distância entre o chão e a lente da câmara e efectuam as correcções necessárias quando a câmara de filmar oscila. Esta tecnologia avançada proporciona-lhe sempre imagens focadas, permitindo-lhe captar os melhores momentos da vida em vídeos fantásticos.

Wi-Fi incorporado

A câmara de filmar tem Wi-Fi incorporado, o que lhe permite partilhar as suas fotografias e os seus vídeos instantaneamente – sem um computador e sem cabos. A câmara de filmar liga-se sem fios a dispositivos Philips SimplyShare e a televisores, leitores Blu-ray, leitores multimédia em rede, sistemas de cinema em casa e molduras fotográficas compatíveis com DLNA, permitindo-lhe desfrutar dos seus momentos preferidos num ecrã maior. Também pode carregar as suas fotografias e vídeos para sites na Internet com as aplicações incorporadas fáceis de utilizar para Facebook, Twitter, YouTube e Picassa. Com a Philips ESee é muito fácil partilhar.

SimplySwipe



Basta passar o dedo pelo ecrã táctil da câmara de filmar ESee para partilhar fotografias e vídeos. Enquanto navega pelas fotografias e vídeos na sua câmara de filmar, pode decidir o que pretende partilhar simplesmente passando o dedo sobre a gravação. Veja os seus favoritos directamente nos seus dispositivos Philips SimplyShare ou em televisores, leitores Bluray, leitores multimédia em rede e sistemas de cinema em casa compatíveis com DLNA. Pode até passar o dedo sobre as suas gravações e partilhá-las em tablets e molduras fotográficas Philips.

Carregamento instantâneo para o Facebook



O carregamento directo da câmara de filmar para sites na Internet, como YouTube, Facebook, Tweeter e Picasa, é extremamente simples – precisa apenas de passar o dedo pelo ecrã táctil da câmara de filmar para partilhar fotografias e vídeos para a rede social seleccionada e estes serão carregados sem fios.

Transmissão em directo



Transmita eventos ao vivo com a câmara de filmar Esee e partilhe tudo o que está a acontecer no momento. Precisa apenas de estabelecer uma ligação Wi-Fi e seleccionar "Go Live" (Transmissão em directo). Aquilo que estiver a gravar começará a ser transmitido para o Web site UStream, onde pode ser visto por família e amigos, onde quer que eles estejam. Permita que os seus entequeridos partilhem as suas experiências e partilhe os melhores momentos da sua vida, enquanto estes acontecem.

Fotografias até 10 megapixéis



Resolução até 10 megapixéis para fotografias de alta qualidade



Especificações

Qualidade de vídeo

Câmara de filmar HD

- Resolução: Full HD (1920x1080p) a 30 fps, Modo de desporto (1280x720p) a 60 fps, HD (1280 x 720) a 30 fps
- Resolução fotográfica: 10 MP, 8 MP
- Formatos: Compressão de vídeo H.264, Compressão de áudio AAC, Formato de ficheiros MP4, Fotografia: JPEG
- Modo de efeitos: Automática, Neve/praia, Nocturno, Contra-luz, Pôr-do-sol, Pele perfeita
- Efeitos: Normal, Sépia, Preto e branco, Negativo, Anos setenta, Analógico, Filtro de cor
- Equilíbrio dos brancos: Controlo automático dos brancos
- Exposição: Controlo automático da exposição

Lente e sensor

- Objectiva: Focagem automática (0,1 m ao infinito)
- Abertura: F2.8
- Zoom: 5x digital rápido com vários níveis
- Sensor: Sensor CMOS de 1:3,2 polegadas de 8 MP

Funcionalidades de filmagem

- SimplySwipe: para partilhar vídeos ou fotografias no televisor, numa moldura digital ou na Internet
- Melhoramento: Focagem automática, Detecção de rosto, Detecção de sorriso
- · Luz do flash: Flash LED para ambientes escuros
- Pré-gravação de 3 segundos
- Tempo para ligar: 2 segundos
- Desactivação automática: 3 minutos
- Tripé

Partilhar por ligação sem fios

- Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b/g/n
- SimplyShare: compatível com dispositivos DLNA
- Transmissão em directo: transmissão em directo para site UStream online
- Partilha em meios de comunicação sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Picasa

Pilha

- Tipo: bateria de iões de lítio
- Duração: 120 minutos
- Tempo de carga: 3 horas através do adaptador, 4 horas através do USB do computador

Software Philips Arcsoft

- Partilha simples: carregamento directo para o Facebook, carregamento directo para o YouTube, botão de carregamento para Web sites, botão de carregamento para correio electrónico
- Edição de vídeos: adicionar títulos, música e créditos, criar filmes, cortar vídeo

Viso

- LCD de 3 pol. (diagonal)
- Resolução de 960 por 240 pixéis

Capacidade

- Suporte multimédia de gravação: Cartão Micro SD (até 32 GB)
- Tempo de gravação: 1 hora @ 4 GB para Full HD, 1 hora @ 2 GB para HD, 2 horas @ 1 GB para SD

Entrada e saída

- Saída de TV: HDMI
- USB: Porta mini USB
- · Saída de áudio: através de HDMI
- · Altifalante: Altifalante incorporado
- Microfone: Microfone estéreo direccional

Dimensões

• Dimensões do produto (L \times A \times P): 107 \times 54 \times 19,5 mm

Requisitos mínimos

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Processador PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1 GB de RAM e 64 MB de Vídeo RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Outros: Resolução do ecrã 1024 x 768, 300 MB de espaço livre no disco rígido, USB v1.1

Acessórios incluídos

- cabo USB
- Fita para o pulso
- Estojo de protecção macio
- Guia de Iniciação Rápido
- Software Philips Arcsoft: .



Data de publicação 2013-03-08

Versão: 2.5.5

12 NC: 8670 000 83253 EAN: 87 12581 62418 7 © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com