

Philips
Microcadena Hi-Fi



MCM390

Disfruta la música de tus MP3-CD como te gusta

Compacta y con estilo, esta elegante microcadena con acabado en madera encierra un potente equipo. Combina un rendimiento excelente y funciones esenciales sin comprometer la estética. Siéntate y disfruta de la música como a ti te gusta.

Más tiempo de escucha, mayor disfrute

- 10 horas de música en MP3-CD

Enriquece tu experiencia acústica

- Incredible Surround™ para una mejor experiencia acústica
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia musical: 2 x 15 W RMS/2 x 30 W

Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Pletina de casete lógica
- Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad

Sonido extraordinario

- Elegantes altavoces acabados en madera

PHILIPS

Destacados

10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Incredible Surround™

Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía

la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece

la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 30 vatios
- Mejora del sonido: Incredible Surround, Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex, Woofer de 4", Tweeter piezoeléctrico, Rejillas desmontables de altavoces

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Compatible con etiquetas ID3
- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Tecnología de pletina de casete: Logic
- Modos de reproducción de casete: Control electrónico de la velocidad, Parada completa automática, Contador de cinta

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD, Temporizador para grabar del sintonizador, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital

- RDS: Nombre de emisora, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS
- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma por cinta, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM
- Mando a distancia: 21 teclas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 148 x 235 x 258 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 142 x 235 x 212 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 342 x 312 x 446 mm
- Peso incluido embalaje: 8,43 kg



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 4.0.10

12 NC: 9073 100 12347
EAN: 87 10895 86363 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com