

飛利浦
內建光碟機

DVD

20 倍速 燒錄

SPD6006BD



為您的 DVD 印上 / 寫上標籤

可靠的飛利浦儲存媒體

飛利浦內建式 DVD RW 磁碟機不僅可以讀寫 DVD、雙層與 CD 格式，而且還能在光碟上直接列印優質的標籤。安裝快速而且容易，十分可靠，是經由光學材質的共同發明者之手所設計。

見證最新科技

- 同時具有光雕 (LightScribe) 功能
- 支援 DVD-RAM 格式

優異效能

- 8.5GB 儲存容量，單面雙層光碟
- 8 倍速 DVD+R 雙層
- 驚人的 20 倍寫入速度

極可靠、極耐用

- 動態調校確保高速寫入品質
- Seamless Link 提供安全、可靠的覆寫

便利

- 結合 CD、DVD 燒錄機與標籤列印在一個裝置中
- 隨插即用、安裝簡易
- 只要三個步驟，就能翻轉光碟與製作標籤

PHILIPS

sense and simplicity

內建光碟機
DVD 20 倍速 燒錄

規格

寫入速度

- **CD-R:** CAV : 48X (7200KB/sec)
- **DVD+R:** CAV : 20X (27000KB/sec)
- **DVD+R DL:** Z-CLV : 8X (10800KB/sec)
- **DVD-R:** CAV : 20X (27000KB/sec)
- **DVD-R DL:** Z-CLV : 8X (10800KB/sec)
- **DVD-RAM:** P-CAV : 12X (16200KB/sec)

覆寫速度

- **CD-RW:** CAV : 24X (3600KB/sec)
- **DVD+RW:** CLV : 8X (10800KB/sec)
- **DVD-RW:** CLV : 6X (8100KB/sec)

讀取速度

- 存取時間 : 160ms
- 緩衝區大小 : 2MB
- **CD-R:** CAV : 48X (7200KB/sec)
- **DVD-ROM:** CAV : 16X (21600KB/sec)
- **DVD-RAM:** P-CAV : 5X (6750KB/sec)

連線

- 介面 : IDE
- 其他連接 : IDE 介面接頭, 主 (Master)/ 從 (Slave) 選擇跳針

便利

- 容易安裝 : 隨插即用
- 使用容易 : 手控方法, 依照指示步驟

週邊配件

- 附配件 : 4 個固定螺絲, CD-ROM 附軟體與使用者手冊, 快速安裝指南, 使用者手冊, 光雕 (LightScribe) 光碟

系統需求

- 硬碟空間 : 650MB

- **PC 作業系統 :** Windows® XP、2000 SP4
- **處理器 :** Pentium 4 1.3GHz 或更快的 CPU
- **RAM 記憶體 :** 128MB

電源

- 轉接器類型 : 直流電 5 伏特 /12 伏特
- 耗電量 : 25 W

技術規格

- 濕度 : 15 - 80 %RH (無凝結)
- 作業溫度範圍 : 5 - 50 度
- 安全標準 : EN60950、EN60825、UL1950
- **EMC 標準 :** EN55022、EMS55024、FCC Part 15
- 儲存溫度範圍 : -40 - 65 度

軟體

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

尺寸

- 產品重量 : <0.9 kg
- 產品規格 (寬 x 深 x 高) : 146 x 170 x 42 公釐

外箱

- 淨重 : 9.72 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高) : 48 x 47 x 22 cm
- 淨重 : 8.82 kg
- 皮重 : .9 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 22.8 x 20.5 x 9.1 cm
- 淨重 : 1.097 kg
- 淨重 : .882 kg
- 皮重 : .215 kg

SPD6006BD/97

產品特點

光雕 (LightScribe)

光雕標籤直接刻錄 (LightScribe Direct Disc Labeling) 讓您擺脫醜陋的麥克筆和黏黏的標籤！只要將具備特殊塗層的可燒錄 CD 重複寫入光碟或 DVD 光碟片翻面，重新放入光碟機中，就能「燒錄」出專業印刷的封面外觀及品質。您可利用我們所提供的軟體做出您要的文字及個人化圖片，您也可以日後再將文字圖片加入封面。現在，找尋珍藏的電影、音樂、照片和資料檔案變成再簡單不過的事。

動態調校

動態調校將高速 DVD+RW 燒錄機的 DVD 寫入品質最佳化。

8.5GB 的儲存容量

單面雙層光碟可儲存 8.5 GB 的資料或 4 小時的 DVD 品質影片。

一機同時具有燒錄器與印表機的功能

光雕 (LightScribe) 技術將標籤列印功能新增至 CD 和 DVD 燒錄機。

隨插即用

隨插即用功能讓您可安裝或增加新元件，立即就能使用，且不必進行複雜的安裝程序或技術分析。

Seamless Link

Seamless Link 預防寫入錯誤造成碟片損失

DVD-RAM

支援 DVD-RAM 格式，讓本產品成為貨真價實的全方位燒錄機，可支援所有 CD 和 DVD 格式。



發行日期 2009-01-22

版本 : 1.1.2

12 NC: 8670 000 39278
EAN: 87 12581 41548 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com