



Philips NULL
Protector de sobrevoltaje

6 tomas
5 puertos de carga USB
900 J
Coaxial para TV

SPN7061WA



Protege y carga tus dispositivos electrónicos

Carga USB y protección coaxial para TV.

Con 6 tomas Schuko con conexión a tierra. Carga USB de 35 W integrada para dispositivos móviles. Diseñado para proteger tu equipo frente a sobrevoltajes eléctricos. Corta automáticamente la alimentación del sistema para evitar que se sobrepase el límite de subidas de tensión

Protección de seguridad

- Interruptor de doble polo

Protección total

- Protección de sobrevoltaje de 900 julios
- Conexiones coaxiales protegidas
- Bloqueador de alimentación
- Garantía limitada de 100 000 € para equipos conectados.

Comodidad integrada

- 6 tomas
- Cable de alimentación de 2 m
- Cable trenzado duradero
- 1 puerto tipo C, salida máx. 15 W
- 4 puertos tipo A, salida máx. 20 W

PHILIPS

Especificaciones

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 18 x 37 x 5 cm
- Peso neto: 0,72 kg
- Peso bruto: 0,84 kg
- Peso tara: 0,12 kg
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11582 8
- Tipo de embalaje: Tarjeta
- Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 37 x 18 cm

- Peso bruto: 5,6 kg
- Peso tara: 1,28 kg
- Unidades por caja: 6
- GTIN: 1 48 95229 11582 5
- Peso neto: 4,32 kg

Dimensiones del producto

- Longitud de cable: 200 cm

Caja interior

- GTIN: 2 48 95229 11582 2
- Unidades por caja: 1

Destacados

6 tomas

Convierte una toma de corriente en seis y te permite conectar varios dispositivos desde una sola toma de CA.

1 puerto tipo C

1 puerto tipo C, salida máx. 15 W

4 puertos tipo A

4 puertos tipo A, salida máx. 20 W

Protector de sobrevoltaje de 900 julios

Protege tu valioso equipo electrónico de picos de tensión fortuitos que puedan estar ocasionados por rayos, motores, generadores de energía, etc.

Conexiones coaxiales protegidas

Los conectores dirigen la señal coaxial a través del protector de sobrevoltaje para proteger contra subidas y picos de voltaje.

Interruptor de doble polo

Activa y desactiva los cables fase y neutro para garantizar un aislamiento seguro del circuito de carga.

Cable de alimentación de 2 m

Proporciona energía a la unidad, que puede estar a 2 m de la toma de CA.

Garantía limitada de 100 000 €

Para proteger el equipo conectado dentro del período de garantía del producto. La garantía limitada es de 100 000 €.



Fecha de emisión
2022-05-12

Versión: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72868
EAN: 48 95229 11582 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com