



## Philips docking- underholdningssystem

- Dock til iPod/iPhone/iPad
- DAB+

**DCB352**



# Besat af lyd

## Stilren dockingstation

Frigør musikken på din iPod/iPhone/iPad, og nyd den i fremragende lydkvalitet på Philips DCB352-docking-underholdningssystem. Det er stilfuldt designet med en smart metallisk overflade, og systemet har DAB+ og imponerende RMS-effekt på 30 W, der giver ægte dynamisk lyd.

### Nyd DAB-radio i digital kvalitet

- Klar DAB+-radio uden støj
- DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser

### Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

### Gør din lydoplevelse bedre

- Samlet udgangseffekt på 30 W RMS
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

### Design, der passer i dit hjem

- Elegant design med superslankt CD-stik
- Elegant design på stationær computer med avanceret metallisk frontpanel

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

### Klar DAB+-radio uden støj



DAB+ (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk i forhold til analog FM-transmission. Det giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste

signal, den kan finde. Med digitale DAB+-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

### MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

### Afspil og oplad iPod/iPhone/iPad



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPhone/iPod/iPad!

Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til Philips-systemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPhone/iPod/iPad, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Systemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

### Superslankt CD-stik



Elegant design med superslankt CD-stik

### Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.



# Specifikationer

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Afspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Loader-type: Stik
- Afspilningstilstand i holder: Hurtigt frem/tilbage, Næste/Foregående spor, Afspil og Pause, Oplader iPhone, Oplader iPod, Oplader iPad

## Lyd

- Udgangseffekt: Samlet udgangseffekt på 30 W RMS
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, Digital lydkontrol
- Lydsystem: Stereo

## Højttalere

- Hovedhøjttaler: 3" basenhed, Bass reflex-højttalersystem

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- DAB: Bånd III, Infodisplay, Menu, Smart Scan
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stationsnavn
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring

## Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: Fast FM-spiralantenne
- Lydforbindelser: 3,5 mm stereo linjeindgang - MP3 Link

## Komfort

- Alarmer: Sleep-timer, Radioalarm, CD-alarm, iPod-alarm

- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning: Blå
- Baggrundsbelysning

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Globalt garantibevis, 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Garanticertifikat
- Lynhåndbog: 6 sprog
- Brugervejledning: Dansk/norsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk

## Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 389,5 x 140 x 200,5 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 462 x 275 x 200 mm
- Vægt inkl. emballage: 4,1 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz, 100-240 VAC, 50/60 Hz

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod med farvedisplay, iPod 1G, iPod 5. generation, iPod classic, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod touch, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod nano 6. generation

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad



Udgivelsesdato  
2013-08-13

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 78815  
EAN: 87 12581 61052 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Musik med Digital Right Management understøttes ikke.