



Philips
Boombox vintage

Bluetooth®

FM
Station d'accueil USB lecture/
charge
12 W



OST690



De la musique sans fil depuis votre smartphone

avec cette boombox

Les années quatre-vingt sont de retour ! Cette boombox de style rétro a non seulement du style, mais aussi une qualité sonore exceptionnelle. La fonction de streaming Bluetooth, l'entrée ligne audio et le mode USB Direct associés à une fonction de charge USB et à un compartiment de rangement intégré répondent à tous vos besoins.

Écoutez votre musique sans fil

- Diffusion par streaming de votre bibliothèque musicale via Bluetooth

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- Tuner FM numérique
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Facile à utiliser

- Compartiment intégré pour charger votre smartphone

Un son riche et cristallin

- Puissance de sortie totale de 12 W
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS

Points forts

Diffusion par streaming de votre bibliothèque musicale

Diffusion par streaming de votre bibliothèque musicale via Bluetooth

Tuner FM numérique



Tuner FM numérique

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA



Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Caractéristiques

Technologie sans fil Bluetooth®

- Version: BT 2.1
- Profils: A2DP, AVRCP

Lecture audio

- Mode Bluetooth: Lecture/pause, Précédent/suivant
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire
- Pistes programmables: 20

Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Préréglages: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Son

- Accentuation du son: Système Bass Reflex, Amplification dynamique des basses
- Puissance de sortie: 12 W max.
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Diamètre du haut-parleur: 4"

Pratique

- Type d'affichage: LED
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité

Accessoires

- Cordon d'alimentation
- Mode d'emploi: Multilingue
- Garantie: Livret de garantie

Alimentation

- Nombre de piles: 6 LR14/C (non comprises)
- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 146 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
- Largeur de l'emballage: 510 millimètre
- Poids (emballage compris): 3,3 kg
- Poids: 2,3 kg
- Profondeur de l'unité principale: 146 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 275 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 447 millimètre



Date de publication
2016-04-18

Version: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00385
EAN: 08 71258 16783 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com