

필립스
마이크로 Hi-Fi 시스템

MP3/WMA

MCM760



CD 에서 디지털 음악 생성

좋아하는 CD 를 격조 있는 MCM760 마이크로 Hi-Fi 시스템 MP3 플레이어로 다운 받아 최고의 음질을 느껴보십시오. PC 가 필요 없이 간편한 원 터치 레코딩! 이제 좋아하는 음악을 휴대용 MP3 플레이어에서 즐겨보십시오.

자유롭게 즐기는 음악 감상의 즐거움

- 좋아하는 CD 를 MP3 로 추출
- 원터치 MP3 디지털 레코딩, 컴퓨터 필요 없음
- 휴대용 USB 장치에서 MP3/WMA 음악을 즐기세요.
- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생

풍부한 음향

- 감동의 음질을 위한 네오디뮴 (Neodymium) 리본 트위터
- 음악 감상의 즐거움을 더해 주는 Incredible Surround™
- 손쉬운 고음 및 저음 설정을 위한 고음 및 저음 컨트롤
- 2x75W RMS/ 2500W PMPO

새로워진 음향과 외관

- 품격 높은 원목 마감 스피커

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

주요 제품

좋아하는 CD 를 MP3 로 추출

USB 대용량 저장 장치를 필립스 오디오 시스템의 USB 포트에 연결하고, CD 에서 USB 장치나 MP3 플레이어로 좋아하는 음악의 레코딩을 시작해 보십시오. 직접 MP3 디지털 레코딩을 통하여 나만의 MP3 파일을 만들 수 있습니다.

MP3/WMA 파일용 USB 다이렉트



필립스 Hi-Fi 시스템의 USB 포트에 장치를 연결하십시오. 디지털 음악과 사진이 장치에서 바로 재생됩니다. 이제 가족이나 친구들과 소중한 추억을 공유할 수 있습니다.

마이크로 시스템에 내장된 리본 트위터

네오디뮴 (Neodymium) 리본 트위터는 다이나믹하고 또렷한 음질을 재생하는 단극 트위터입니다. 주로 첨단 오디오 시스템에 사용되는 사양으로 뛰어난 음질을 내는 효과가 있습니다. 기존의 콘 및 돔 트위터가 방향성 가동 코일 방식을 기반으로 하는 반면, 단극 네오디뮴 리본 트위터는 완전한 180도 방사 패턴으로 고주파를 방출합니다. 이를 통해 고음의 사운드 스펙트럼 폭이 크게 향상되며 스위트 스팟 영역이 확장되어 컴팩트한 크기의 오디오 시스템에서 폭 넓고 또렷하며 자연스러운 사운드를 낼 수 있습니다.

Incredible Surround™

Incredible Surround 는 음장을 크게 확대하여 음악 속으로 빠져들게 해주는 필립스의 오디오 기술입니다. 최첨단 전자식 위상 변이 기술을 사용해 두 스피커 간의 가상 거리를 확대하는 방식으로 사운드를 좌/우로 섞습니다. 이를 통해 스테레오 효과가 크게 향상되며 보다 자연스러운 사운드를 만들어 냅니다. Incredible Surround 는 별도의 스피커 없이도 풍부한 깊이와 너비를 자랑하는 완벽한 서라운드 환경으로 안내할 것입니다.

고음 및 저음 컨트롤

고음 및 저음 컨트롤은 오디오의 고주파 및 저주파 사운드 레벨을 각각 조절하는 이퀄라이저 기능입니다. 고음 컨트롤은 음악의 고음 증폭을 세부적으로 조절하며 저음 컨트롤은 저음 레벨의 증폭을 조정합니다. 청취자는 위, 아래 키를 사용해 고음 및 저음을 편리하게 강조하거나 고음 및 저음을 평평하게 유지하여 처음 레코딩된 설정에 따라 음악을 재생할 수도 있습니다. 고음 및 저음 컨트롤은 원하는 취향에 따라 음악을 감상할 수 있게 해줍니다.



사양

사운드

- 출력 파워 (RMS): 2 x 75 W RMS
- 출력 전력 : 2500W PMPO
- 음향 향상 기능 : Incredible Surround, 고음 및 저음 컨트롤

확성기

- 기본 스피커 : 2 웨이 , Bass Reflex 스피커 시스템 , 5.25" 우퍼 , 리본 트위터 , 분리 가능한 스피커 그릴

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 디스크 재생 모드 : 99 개 트랙 프로그래밍 기능 , 연속 재생 , 한곡 / 앨범 / 전체 반복 기능
- ID3 태그 지원
- 로더 유형 : 동력 , 트레이
- 카세트 데크 기술 : 완전 논리식 조작
- 카세트 재생 모드 : 오토리버스 , 전자식 속도 제어 , 전자동 중지 기능 , 테이프 카운터

오디오 레코딩

- 레코딩 매체 : 테이프
- 테이프 레코딩 향상 기능 : 자동 레코딩 수준 , CD 동시 시작 레코딩 , 원터치 레코딩 방식!

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오 , AM

- 자동 디지털 튜닝
- 방송 프리셋 : 40
- 튜너 향상 기능 : 자동 저장 , 순쉬운 설치 (플러그 앤 플레이)

연결성

- Aux 입력 : 라인 입력
- 헤드폰 : 3.5mm
- 기타 단자 : FM 안테나 , AM 안테나
- USB: USB 호스트

편의 제품

- 알람 : CD 알람 , 라디오 알람 , 테이프 알람 , 스누즈 (snooze), 취침 타이머
- 시계 : 기본 디스플레이
- 디스플레이 유형 : 백색 FTD
- 표시등 : DIM 모드
- 에코 파워 대기 : 1W

액세서리

- 포함 액세서리 : AC 전원 코드 , AM/FM 안테나
- 리모콘 : 32 키 (AA 배터리 2 개 포함)

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 179 x 252 x 340 mm
- 메인 스피커 크기 (W x H x D): 175 x 252 x 196 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 524 x 353 x 408 mm
- 무게 (포장 포함) : 13.2 kg



발행 일자 2009-03-13

버전 : 1.0.4

12 NC: 9073 100 13598
EAN: 87 10895 98872 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com