



Philips
Mikrohelisüsteem Cube

CD, MP3-CD, USB, FM

10 W
10 W



MCM1050



Lõõgastuge suurepärase muusikaga

selle kompaktse muusikasüsteemi abil

Nautige lemmik-CD-sid ja kaasaskantavat muusikamängijat just nii, nagu teile meeldib. Philipsi mikromuusikasüsteem MCM1050/12 esitab CD-sid ja muudki ning sel on ka USB Direct kantavate seadmete mängimiseks. Tänu kompaktsale kujundusele mahub seade kõikjale ja sobib igasuguse elustiiliga.

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Nautige muusikat mitmest allikast

- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimaldab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides

heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks



Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- USB Direct esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Heli

- Väljundvõimsus: 2 x 5 W RMS
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, Digitaalne helijuhtimine
- Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM püsiantenn
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing

Ühenduvus

- Audio-/videoväljund: Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend

Mugavus

- Äratused: Äratus USB-seadme esitamisega, Äratus CD-ga, Äratus raadioga
- Laadija tüüp: Ülal
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Tagantvalgustuse värv: valge

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuhvel: 2 x AAA-patareiga
- Muu: Kiirjuhend
- Kasutusjuhend: mitmekeelne
- Garantii: Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 198 mm
- Peakõlari kõrgus: 143 mm
- Peaseadme laius: 140 mm
- Peaseadme kõrgus: 143 mm
- Peaseadme sügavus: 210 mm
- Pakendi laius: 550 mm
- Pakendi kõrgus: 200 mm
- Pakendi sügavus: 248 mm
- Kogukaal: 3,4 kg
- Kaal pakendita: (põhiseade) 0,91 kg, (kõlarikast) 2 x 0,72 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2014-07-10

Versioon: 3.0.11

12 NC: 8670 000 86479
EAN: 08 71258 16321 06

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitsitud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com