



Philips
2.1 Ev sineması

DVD oynatma
kablosuz subwoofer

HES4900

HD TV deneyiminizi geliřtirmek için daha fazla ses

kablosuz subwoofer ile

TV programlarını mükemmel ses kalitesiyle izleyin. 350w ses gücü, Dolby Virtual hoparlörler ve kablosuz subwoofer sayesinde gerçekçi TV deneyimini dađınıklık olmadan mükemmel ses ve görüntü kalitesinde yaşayabileceksiniz.

Üstün ses deneyimi

- Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör
- Net ve güçlü ses çıkışı için gelişmiş dijital amplifikatör

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme
- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- MP3 Link, taşınabilir medya oynatıcılardan müzik çalar
- Dahili FM tuner

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Kablolar olmadan inanılmaz bas için kablosuz subwoofer
- Duvara veya masa üzerine esnek yerleşim
- Tüm flat TV'lere uyan gelişmiş tasarım

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video geliştirme

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 350W
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Drama, Oyun, Haberler, Parti, Rock, Spor

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Çalma Ortamı: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR
- Çalma Ortamı: Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Geliştirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme
- Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash sürücü

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Line-in, USB
- Arka Bağlantılar: Komponent Video çıkışı, Easy-fit hoparlör konektörleri, HDMI çıkışı, TV girişi (ses, cinch)

Güç

- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1 W
- Alıcı güç tüketimi: 32 W
- Subwoofer güç tüketimi: 38 W
- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz

Hoparlörler

- Subwoofer frekans aralığı: 30-180 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Hoparlör Empedansı: 6 ohm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses Kablosu, Uzaktan Kumanda pilleri, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Duvara montaj aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 361 x 66,5 x 190 mm
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 170 x 330 x 340 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13 kg
- Hoparlör derinliği (stand ile): 151,5 mm
- Hoparlör genişliği (stand ile): 137 mm
- Hoparlör yüksekliği (stand ile): 333,8 mm

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 87 12581 47935 0
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Brüt ağırlık: 13 kg
- Net ağırlık: 10 kg
- Dara ağırlığı: 3 kg

Dış Karton

- EAN: 87 12581 47935 0
- Brüt ağırlık: 13 kg
- Dış karton (L x G x Y): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Net ağırlık: 10 kg
- Ambalaj sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 3 kg

Ses Bağlantısı

- Kablosuz Bağlantı: Frekans Bandı: 2,4 GHz, Modülasyon: GFSK, Teknoloji: Uyarlanabilir Frekans

Özellikler

Dolby Virtual Hoparlör

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir sistemden zengin ve üstün bir surround ses üreten karmaşık bir ses sanallaştırma teknolojisidir. Oldukça gelişmiş mekânsal algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. DVD oynatma, 2 kanallı ortam genişletilerek geliştirilir. Dolby Pro Logic II işleme ile birleştiğinde yüksek kalitedeki her stereo kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese dönüştürülür. Odayı dolduran ses için fazladan hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın almaya gerek yok.

EasyLink

EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Progresif Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

Kablosuz subwoofer

Kablolar olmadan inanılmaz bas için kablosuz subwoofer



Yayın tarihi 2016-12-14

Sürüm: 4.0.6

12 NC: 8670 000 48641
EAN: 87 12581 47935 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com