

Philips
Radio cu ceas

AJ3650



Proiecție în orice loc, oricând

cu senzor pentru temperatura exterioară

Modelul Philips AJ3650 dispune de proiecție ultraluminosă în timpul zilei și o lumină slabă, delicată, în timpul nopții, care afișează clar ora, data și animații - în orice loc. Senzorii de temperatură inteligenți afișează și temperatura în interior și în exterior - oricând.

Vizionare perfectă pretutindeni

- Unghi de vizionare de 360°
- Proiectează ora, data, temp și animații
- Proiecție de lumină selectabilă, extrem de luminoasă sau slabă

Începeți ziua cum doriți

- Treziți-vă în sunetele naturii sau cu radioul
- Trezire blândă cu volum progresiv al alarmei
- Oră de alarmă dublă
- Repetare alarmă

Ușor de utilizat

- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Afișează temperatura în interior și în exterior
- Muzica de relaxare preîncărcată vă permite să adormiți liniștiți
- Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Termometru pentru interior

- Interval de temperatură: De la -20°C la 70°C
- Rezoluție temperatură: 0,1°C

Termometru de exterior

- Frecvență de transmisie RF: 433 MHz
- Interval de temperatură: De la -20°C la 70°C
- Rezoluție temperatură: 0,1°C
- Transmisie wireless: 50 metri (Spațiu deschis)

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 200mW
- Sistem audio: Mono
- Controlul volumului: rotativ

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 15
- Mărci de tunere: FM
- Antenă: Antenă FM

Comoditate

- Alarmer: Gentle Wake, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze), Oră de alarmă dublă, Trezire cu sunetele naturii

- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Caracteristici superioare ceas: Time projection, Ceas de siguranță
- Ceas/Versiune: Digital
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
- Tip ecran: LCD
- Timer Sleep: Sunete din natură, Muzică de relaxare

Accesorii

- Accesorii incluse: Manual de utilizare, Certificat de garanție, Adaptor CA/CC

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 184 x 80 x 180 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 95 x 105 x 110 mm
- Greutate: 0,56 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,833 kg

Alimentare

- Tip adaptor: 100-240 V, 50/60 Hz
- Sursă de alimentare principală

Repere

Treziți-vă în sunetele naturii

Treziți-vă în sunetele naturii sau cu radioul

Gentle Wake

Începeți ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziți prea brusc. Aveți posibilitatea să vă treziți cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a vă trezi ușor.

Repetare alarmă

Repetare alarmă

Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

Timer Sleep

Timerul Sleep vă permite să alegeți câtă vreme doriți să ascultați muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setați limita de timp (până la o oră) și să selectați postul de radio pe care doriți să-l ascultați până ce adormiți. Aparatul va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silențios și economic. Timerul Sleep vă permite să adormiți în sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoit să numărați oi sau să vă îngrijorați la gândul consumului de curent electric.



IN



OUT

**DIGITAL
TUNER**



dual alarm



gentle wake



SLEEPTIMER



Data apariției 2011-07-01

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 36985
EAN: 87 12581 39503 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com