



Philips
Беспроводные наушники
для телевизора

40-мм излучатели, открытое
оформление

Полноразмерные
Мягкие амбюшюры

SHD8800

Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра

Непревзойденное кинематографическое звучание для вашего дома

Беспроводные наушники Philips SHD8800 предоставляют вам полную свободу погружения в мир кинематографического звука. Цифровая беспроводная связь обеспечивает кристально чистый звук без помех и идеально подходит для системы домашних развлечений.

Ощущение идеального звука

- Великолепный кинематографический звук благодаря 40-мм излучателям
- Звук высокого разрешения через проводное соединение
- Цифровое беспроводное подключение обеспечивает кристально чистый звук

Комфорт при длительном прослушивании

- Оголовье с автоматической регулировкой для оптимальной посадки

Удобство использования

- 20 часов работы для длительного прослушивания
- Свобода движений благодаря радиусу действия беспроводной связи до 30 м
- Автоматическое включение/выключение
- Удобная док-станция для зарядки

PHILIPS

Беспроводные наушники для телевизора
40-мм излучатели, открытое оформление Полноразмерные, Мягкие амбушюры

SHD8800/12

Основные особенности

20 часов работы

Благодаря 20 часам работы можно устраивать длительные сеансы просмотра и не беспокоиться о зарядке наушников.

30 м радиус действия беспроводной связи



Благодаря дальности передачи до 30 м можно свободно передвигаться и слушать музыку по всему дому.

Авто вкл./выкл.

Наушники Philips SHD8800 включаются автоматически при надевании на голову. При завершении просмотра они автоматически выключаются, чтобы предотвратить лишний расход заряда аккумулятора.

Автоматическая регулировка посадки



Легкое оголовье с автоматической регулировкой обеспечивает максимально

удобную посадку наушников и оптимальный комфорт.

Кинематографическое звучание



Акустически настроенные 40-мм излучатели наушников Philips SHD8800 созданы для превосходного кинематографического звука.

Простая зарядка



Для удобства зарядки положите наушники на док-станцию.

Звук высокого разрешения



Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. При подключении с помощью комплектного аудиокабеля беспроводные наушники Philips SHD8800 поддерживают звук высокого разрешения и обеспечивают безупречное звучание при прослушивании с разных устройств, что дает вам возможность получить максимум от домашних развлечений.

Чистое цифровое звучание



Благодаря цифровой передаче 2,4 ГГц наушники Philips SHD8800 предотвращают сжатие и потерю данных. Это обеспечивает минимальную потерю данных при кристально чистом и плавном звучании.



Характеристики

Звук

- Акустическая система: Открытая
- Частотный диапазон: 8–40 000 Гц (при подключении проводом); 8–22 000 (в беспроводном режиме)
- Сопротивление: 24 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Чувствительность: 98 дБ
- Диаметр излучателя: 40 миллиметра
- Отношение сигнал/шум: >75 дБ

Подключения

- Разъем для наушников 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Диапазон несущих частот: 2406~2472 МГц
- Модуляция: FHSS
- Выбор каналов: Автоматический
- Рабочий диапазон: 15 м

Внешняя упаковка

- Длина: 39.5 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 26 см
- Вес брутто: 3.471 кг
- Высота: 32.5 см
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Вес нетто: 1.74 кг
- Вес упаковки: 1.731 кг

Комфорт

- Автовыключение
- Индикация низкого уровня заряда

аккумулятора

- Время работы: ~20 часов
- Характеристики базовой станции: LED-индикатор
- Индикатор уровня заряда батареи

Питание

- Питание наушников: Аккумуляторы NiMH типа AAA 1,2 В, 2 шт.
- Питание передатчика: 5 В 550 мА пост. тока

Размеры упаковки

- Высота: 32 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 24 см
- Глубина: 12.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 51613 99241 8
- Вес брутто: 0.962 кг
- Вес нетто: 0.58 кг
- Вес упаковки: 0.382 кг

Габариты изделия

- Высота: 22 см
- ширина: 17.6 см
- Глубина: 9.5 см
- Вес: 0.239 кг

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: 5 В/550 мА пост. тока



Дата выпуска 2024-08-20

Версия: 6.0.6

EAN: 69 51613 99241 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com