



Philips  
Micro System Hi-Fi

Reprodução de CD de MP3/WMA

design compacto

MCM285

## Excelente som em design compacto

com MP3 Link

Compacta e sofisticada, esta elegante embalagem abriga um furacão. Combinando desempenho soberbo e recursos essenciais sem comprometer a estética, sente-se e aprecie a música como você gosta.

### **Prazer de ouvir ilimitado**

- MP3 Link para reprodução de músicas
- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW

### **Enriqueça sua experiência sonora**

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Saída de potência total de 25 W RMS

### **Comece o dia do seu jeito**

- Timer desp./deslig. automático
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

### **Design e som sofisticados**

- Controle remoto fácil de usar incluído

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificações

## Som

- Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves
- -: 25 W RMS

## Caixas acústicas

- Caixa acústica principal: Alto-falantes Bass Reflex, Woofer de 4 pol.

## Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Programação de 20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Tipo de carregador: Parte superior

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW
- Sintonia digital automática
- Recursos de sintonia: Gravação automática
- Pré-sintonia de estações: 40

## Conectividade

- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Outras conexões: Antena FM
- Aux in: Entrada de linha, 3,5mm



## Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Timer de desligamento automático
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: LCD

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Folheto de garantia mundial, \*Adaptador de pinho achatado, Cabo MP3 LINK de 3,5mm, Antena FM
- Manual do Usuário: Português (Brasil), Espanhol
- Guia para início rápido: Espanhol, Português (Brasil)
- Controle remoto: Vinte botões

## Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 146 x 236 x 239 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 146 x 236 x 185 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 397 x 340 x 275 mm
- Peso, incluindo embalagem: 5,9 kg

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz

# Destaques

## Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

## Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

## MP3 Link para aparelhos portáteis de música



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o aparelho de MP3 ao sistema de áudio.



Data de emissão  
2010-07-03

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 000 38242  
EAN: 87 12581 40514 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.