



Philips  
dokkinghøytaler

Med Lightning-kontakt  
for iPod/iPhone  
10 W, oppladbart batteri



DS7580

## Designet for å bli med på tur

DS7580-dokkinghøytaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-ene gjennom Lightning-kontakten, og den egner seg perfekt på reiser ettersom den er kompakt og samtidig har god lyd. Den har også et oppladbart batteri og en bæreseske.

### Lyd som imponerer deg

- wOOx-teknologi for fylldig og presis bass uten forvrengning
- DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer
- Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner
- 10 W RMS total utgangseffekt

### Avansert allsidighet

- Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

### Laget for å bli med på tur

- Innebygd oppladbart Li-ion-batteri for langvarig avspilling av musikk
- Bæreseske inkludert

### Virkelig bærbar og allsidig

- Elegant, slank og kompakt design som passer i enhver stresskoffert
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

# PHILIPS

Dokkinghøytaler  
Med Lightning-kontakt for iPod/iPhone, 10 W, oppladbart batteri

## Høydepunkter

### Spill av og lad via Lightning



Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lyd kvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

### wOOx-teknologi



wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskant høyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbel oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i

høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

### dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

### Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkensamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

DS7580/10

## Spesifikasjoner

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 7. generasjon, iPod touch 5. generasjon

### Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

### Høyttalere

- Neodymmagnetsystem

### Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)

### Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Batteritype: Li-ion (innebygd)
- Driftstid på batteri: opptil 8 timer

### Mål

- Produktmål (BxDxH): 381 x 44 x 107 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 405 x 82 x 150 mm
- Produktvekt: 0,58 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,16 kg



Utgivelsesdato  
2014-08-13

Versjon: 4.0.5

12 NC: 8670 000 96316  
EAN: 08 71258 16626 60

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)