

Philips Streamium
Centro de música
inalámbrico

Streamium



WAC3500D



Un sistema para transferir, conectar y escuchar toda tu música

Para brindarte total comodidad, el centro de música inalámbrico todo en uno WAC3500D con disco duro de 80 GB te permite transferir música desde la PC, conectar tu iPod, conectar y usar dispositivos USB directamente, y disfrutar de la reproducción de HDD, con un sonido increíble.

Toda tu música en un único sistema inalámbrico

- Transfiere y copia música de la PC con la función para arrastrar y soltar
- Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CDs
- Conecta y carga tu iPod y disfruta de la música con sonido de calidad
- Conecta y usa directamente la memoria flash USB

Fácil control y navegación

- Búsqueda alfanumérica con el control remoto
- Búsqueda por artista, álbum, pista o género en pantalla grande
- Compresión de CDs y búsqueda automática de información de canciones Gracenote

Excelente calidad de sonido

- Sonido RMS Hi-Fi de 2 x 40 W
- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido

Ampliable

- Expande tu sistema con hasta 5 estaciones Wi-Fi adicionales



PHILIPS

sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Ajustes del ecualizador:** Clásico, jazz, Pop, Rock, tecno, Neutral
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Ecualizador, Increíble Surround, Control de graves y agudos, Amplificador digital clase "D", Ecualizador inteligente
- **Potencia musical:** (80) W
- **Control de volumen:** Subir/bajar control de volumen
- **Potencia de salida:** 2 x 40 W (RMS)

Bocinas

- **Altavoces integrados:** 2
- **Altavoz principal:** 2 vías, Woofer de 5"

Reproducción de audio

- **Formato de compresión:** MP3, WMA
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Modos de reproducción del disco:** Búsqueda de pista anterior / siguiente, Avance y retroceso rápido, Repetir reproducción
- **Compatible con etiquetas ID3**
- **Tipo de bandeja de carga:** Bandeja
- **Codificación MP3:** 32 - 320 kbps y VBR
- **Frecuencias de bits de WMA:** 16-128 kbps
- **Modo de reproducción de disco duro:** Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género
- **Modo de transmisión de disco duro:** Transferencia Wi-Fi a 5 estaciones, "Mi habitación, mi música", "La música me sigue", "Emisión de música"
- **Frecuencias de muestreo:** 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz (WMA)
- **Modo de reproducción de PC Link:** Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- **Modos USB Direct:** Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Parar

Grabación de audio

- **Soporte de grabación:** HDD
- **Velocidad de grabación:** 1 x, 4 x
- **Formato de archivo de audio:** MP3

Soporte de almacenamiento

- **Capacidad del disco duro:** 80 GB

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM
- **Sintonización automática digital**
- **Autostore**
- **Número de presintonías:** 60

Conectividad

- **Entrada cinch de audio:** AUX analógico (centro)
- **Otras conexiones:** Ethernet
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Antena:** FM dipolo
- **Conexiones inalámbricas:** Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- **Potencia:** 110 V/ 220 V y 50-60 Hz
- **Plug & Play universal:** Habilitado
- **LAN con cable:** Ethernet (RJ 45) 1x

Comodidad

- **Tipo de pantalla:** LCD
- **Retroiluminación**
- **Color de retroiluminación:** Blanco
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- **Administración del contenido digital:** Incluye software WADM
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 1 watt
- **Conexión para audífonos**
- **Reloj:** En pantalla principal

Accesorios

- **Cables:** Cable Ethernet
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Control remoto:** Control remoto de 1 vía
- **Baterías:** 2 AAA
- **Tarjeta de garantía:** Tarjeta de garantía
- **Estación base:** Plataforma y cables DC1050 para iPod
- **Accesorios incl.:** Cable de corriente alterna, antena FM
- **Guía de configuración rápida:** Inglés, portugués (Brasil), español
- **Manual de usuario:** Inglés, portugués (Brasil), español

Dimensiones

- **Peso de la caja principal:** 1,23 kg
- **Dimensiones de la caja (An x Pr x Al):** 368 mm x 546 mm x 312 mm
- **Dimensiones del producto (An x Pr x Al):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Peso del aparato:** 9 kg

Características destacadas

Disco duro de 80 GB / 1500 CDs

El disco duro de 80 GB te ofrece una gran capacidad para almacenar archivos de música digital, puede guardar hasta 1500 CDs de tu colección de música y además, la velocidad de grabación es tan rápida que puedes reproducir y grabar una canción casi al mismo tiempo.

Amplificador clase "D"

El amplificador digital clase "D" toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.



Fecha de publicación
2009-02-03

Versión: 3.0.14

12 NC: 8670 000 33144
EAN: 87 12581 35773 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com