

Philips
Hordozható DVD-lejátszó



PET I030

Forgatható képernyő, rugalmas megtekintés

a nagyfelbontású 10,2"-es LCD kijelzővel

Nézzon filmeket a Philips PET I030 hordozható DVD-lejátszó 10,2"-es LCD-kijelzőjén és a 180 fokban forgatható képernyőjén. Ossa meg kedvenc videóit barátaival a memóriakártyanyílás és az USB2.0 csatlakozó jóvoltából. Autóba szerelhető

Merüljön el az AV szórakozás világában

- Élvezze a DVD, DVD+/-R és a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4 filmeket!
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás
- Kép-CD JPEG képfájlnak megosztása

Tökéletes képélmény, bármerre is jár

- Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
- Nagyfelbontású 10,2"-es LCD kijelző a nagyszerű képi élményért
- Élvezze a filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban
- Beépített, minőségi sztereó hangszugárzó

A tökéletes kényelemért

- 180 fokban forgatható képernyő a rugalmasabb megtekintéshez
- Az akkumulátornak köszönhetően akár 4 órás lejátszást is lehetővé tesz*
- Autóba szerelhető, az egyszerű használatért
- USB 2.0 csatlakozó és SD-memóriakártyanyílás



PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok**Kép/Kijelző**

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- LCD-panel típusa: Csillogásvédő polarizátor
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 10,2 hüvelyk
- Felbontás: 800 (sz) x 480 (M) x 3 (RGB)
- Fényesség: 200 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 250:1
- Tényleges látóterület: 222,0 x 133,2 mm
- Képponttávolság: 0,1905 (sz) x 0,1905 (m) mm
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang

- **Kimenő teljesítmény:** 250 mW RMS (beépített hangszórók)
- **kimenő teljesítmény (RMS):** 10 mW RMS (fűlhallgató)
- **Jel-zaj arány:** > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fűlh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- **Adathordozók lejtársza:** DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Kép-CD
- **Lemezlejtársási módok:** OSD, A-B ismétlés, Kameraállás, Lemezmenü, Gyors vissza, Gyors előre, Ismétlés, Véletlen sorrendű lejátszás, Lassítás visszafelé, Lassítás előre, Nagyítás
- **Videolemez lejtársási rendszer:** NTSC, PAL
- **Tömörítési formátumok:** Divx, MPEG4

Hanglejtárszás

- **Tömörítési formátum:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Adathordozók lejtársza:** CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Támogatott fájlrendszerek:** ISO-9660, Joliet

- **MP3 bitáviteli sebességek:** 32-320 kb/s
- **WMA áviteli sebesség:** 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság

- **Hangkimenet - digitális:** Koaxiális (cinch)
- **DC bemenet:** 9~12 V
- **AV kimenet:** Kompozit 1 db (CVBS)
- **AV bemenet:** Kompozit 1 db (CVBS)
- **fejhallgató-csatlakozó:** 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- **Egyéb csatlakozások:** S-Video kimenet

Kényelem

- ütésbiztos
- Akkumulátortöltés jelzőfény

Tartozékok

- **Váltóáram/egyenáram adapter:** DC bemeneti 9~12 V; 110~240 V, 50/60 Hz
- **Autóskészlet:** szivargyújtó adapter, 12 V DC
- **Távvezérlő:** AY5507 vékony távvezérlő
- **Kábelek:** 1 db A/V kábel, 1 db S-Video kábel
- **Felhasználói kézikönyv:** Több nyelv
- **Mellékelt tartozékok:** S-video kábel
- **Intelligens autóba-szerelhetőség:** 1 db

Méreték

- **Fődoboz mérete:** 450 x 307 x 361 mm
- **Fő kartondoboz súlya:** 9,7 kg
- **Fő kartondoboz mennyisége:** 3
- **Csomagolás típusa:** D-doboz
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 336 x 282 x 145 mm
- **Termék méretei (Sz x Ma x Mé):** 270 x 32 x 188 mm
- **Termék súlya:** 1,3 kg

Termékkijelölések**DVD, (S)VCD, DivX és MPEG4 filmek!**

A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX® média formátum MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD-lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DEV-felvevőkön és házimozirendszerekben.

Zero Bright Dot™ képernyő

Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, melyek mentesek az LCD-képernyőkön megszokott, zavaró sötét, illetve világos pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában „fényes pontok”-nak nevezett apró tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos számú fényes pont előfordulását korábban a panel-tömeggyártás elkerülhetetlen velejárójának tekintették. A Philips a hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok tekintetében a zéró tolerancia elvét követik. Válasszon a Philips Zero Bright Dot™ technológiájú hordozható DVD-lejátszót az optimális képminőség érdekében.

Autóba szerelhető

Ha szórakozni szeretne útközben, miért ne vinné magával hordozható DVD-lejátszóját otthonából az útra? Az egyedi autóba szerelési rendszer biztonságot és egyszerű használatot nyújt. A gyorskioldó kar segítségével egyszerűen eltávolíthatja a lejátszót, ha nem használja. A hordozható DVD-lejátszót magával is viheti, csak az alapot hagyja az autóban.

USB 2.0 és SD-kártyanyílás

Élvezze a gyors és kényelmes hozzáférést a fénykép-, video- és MP3-fájlok USB 2.0 kapcsolaton történő átviteléhez. Nagyobb mennyiségben tárolhatja fényképeit, videóit és MP3-fájlokat a hordozható DVD-lejátszón, ha az SD-kártyát behelyezi a beépített SD-kártyanyílásba.



Kiadás dátuma
2009-01-22

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 33002
EAN: 87 12581 35687 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com