

Philips
Web-kamera

CIF
CMOS

SPC3 I5NC



Start chatting på Skype

Det perfekte Skype-kameraet! Det er enkelt å bruke, tar flotte bilder og har hodetelefoner for ekkofri chatting. Du kan også sende e-post, administrere og arkivere bilder og videoklipp med noen få klikk. Videochatting er enklere enn noen gang.

En-til-en videochatting med Skype

- Multimediehodesett og hodemikrofon gir best lyd kvalitet
- 30 bilder per sekund video med Skype-oppløsning
- VGA-oppløsning (640 x 480) for skarpe bilder
- Automatisk bildeoptimalisering for fantastisk bildekvalitet
- Dreibar linse for perfekt fokusering og naturlige bilder

Absolutt brukervennlig

- Stabil montering på alle skjermer, bærbare og stasjonære
- Installation manager for enkelt oppsett
- Helt kompatibel med Skype og andre meldingstjenester
- Kompatibel med alle tilgjengelige billedredigeringsprogrammer
- Med fotograferingsknappen kan du ta flotte bilder umiddelbart
- Ta, arkiver og håndter bilder og videomeldinger med VLounge
- VLounge QuickLaunch-knapp for hurtig drift

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Filme og ta bilder

- Sensor: CMOS
- Sensoroppløsning: QVGA
- Videooppløsning: QVGA
- Fotooppløsning: QVGA
- Interpolert fotooppløsning: VGA
- Maks. bildehastighet: 30 fps
- Linse: f: 6 mm, F 2,8, D 42°
- Hvitbalanse: 2600–7600 K
- Min. belysningsstyrke: < 10 lux
- Farge dybde: 24 bit

Mekanikk

- Feste for bærbar PC
- LCD-feste
- CRT-stativ
- Stativ for stasjonær PC
- Innebygd digital mikrofon: Nei
- Quicklaunch-knapp
- Fotograferingsknapp

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtiginstallasjonsguide, Brukerhåndbok, Multimediahodetelefoner

Programvare

- Legg video til: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- Prosessor: Pentium II 500 MHz eller raskere

- RAM-minne: 128 MB RAM
- Lydkort
- USB: Ledig USB-port
- Internett-tilkobling
- Harddiskplass: 200 MB
- CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon

Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 1,5 m
- PC-link: USB 1.1

Mål

- Produktmål (B x H x D): 74 x 142 x 74 mm
- Produktvekt (g): 120

Emballasjeopplysninger

- I2NC: 908210008674
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
- Bruttovekt: 0,436 kg
- Høyde: 190 mm
- Lengde: 190 mm
- Bredde: 90 mm
- Antall: 1
- Taravekt: 0,316 kg

Ytre eske

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
- Antall: 6
- Bruttovekt: 3,156 kg
- Taravekt: 2,436 kg
- Lengde: 387 mm
- Bredde: 285 mm
- Høyde: 208 mm

Produkt høydepunkter

Multimediehodesett medfølger

Sammen med webkameraet får du med et Philips multimediehodesett. Hodemikrofonen sørger for optimal lyd kvalitet og er behagelig å bruke.

30 bilder per sekund skype

Med 30 bilder per sekund får du naturlige og bevegelige videosamtaler uten hoppende bilder. Det er den samme oppdateringsfrekvensen som Skype bruker, og det gjør videochatting til en mye bedre opplevelse.

VGA-oppløsning

VGA (640 x 480) vil si at det brukes omtrent 300 000 piksler til å lage hele bildet. VGA-oppløsning sørger for skarpe bilder i dokumenter, på websider og i e-post.

Automatisk bildeoptimalisering

Med automatisk bildeoptimalisering kan du få mest mulig ut av webkameraet ved å justere kameraet og bildeinnstillingene automatisk til å passe med lysforholdene.

Dreibar linse

Roterende linse for perfekt fokusering og naturlige bilder. Du kan få riktig kameravinkel raskt og enkelt uten at du må sette noe under den for å endre hellingen.

Stabil montering

Det multifunksjonelle stativet gjør det enkelt å montere webkameraet på alle skjermer, bærbare datamaskiner og flater.

Installation manager

Installer webkameraet på sekunder med den nyttige Installation Manager. Bare følg de enkle, trinnvise instruksjonene, og du får satt opp webkameraet slik at det passer perfekt til datamaskinen.

Kompatibel med Skype

Webkameraet og programvaren er utformet med tanke på Skype og andre meldingsystemer. Legg til video i Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger og andre gratis meldingstjenester. Det fungerer også med Windows Messenger og NetMeeting for videokonferanser med flere personer, og det er utformet for å være fremtidssikret.

Kompatibel med all programvare

Webkameraet fungerer med alle tilgjengelige gratis og profesjonelle bilderedigeringsprogrammer. Ta et bilde eller et stillbilde fra videoen, og åpne det med et bilderedigeringsprogram.

Fotograferingsknapp

Webkameraet tar automatisk et bilde når du trykker på denne knappen én gang. Det er en morsom måte å dele bilder på, enten ved å legge dem til i e-post, på websider eller i dokumenter.

VLounge-programvare, grunnleggende

Programvare som gjør det enkelt å ta, behandle og arkivere fotografier og videoklipp. Med noen få museklikk kan du opprette og sende videomeldinger. Denne programvarepakken inneholder alt du trenger for å utnytte Philips webkameraet ditt til fulle.

VLounge QuickLaunch-knapp

Hvis du vil starte VLounge-programmet, trykker du bare på QuickLaunch-knappen

