

Philips
DVD Micro Theatre

DivX

MCD296



Geniet van een geweldige filmervaring

met DivX-weergave

U hebt het nieuwste en het coolste in handen. En kijk eens naar de geweldige 2-in-1 Micro Hi-Fi met DVD-, WMA-CD- en MP3-CD-weergave! Ontspan met uw favoriete films en muziek. Home entertainment zal nooit meer hetzelfde zijn!

Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Verrijk uw luisterervaring

- Loudness-functie voor verbetering van het bass- en treble-geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- 2x15 W RMS/2x30 W muziekvermogen

Begin de dag op uw manier

- Wekker en sleeptimer
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

Verfijnd geluid en uiterlijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Elegante houten luidsprekers

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Loudness-functie bass en treble

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidspereceptie kunt genieten.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 15 W RMS/30 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Volume
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings, 4 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Afneembare luidsprekergrills

Videoweergave

- Media afspelen: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Foto-CD, Video-CD/SVCD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Zoom, Slowmotion, Beveiligingsniveaus voor kinderen, PBC
- DVD-regio: 2

Audio afspelen

- Cassette-decktechnologie: Mechanisch
- Afspeelmodi cassette: Elektronische snelheidsregeling
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ladertype: Lade, Automatisch

Audio opnemen

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteennameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname, Automatisch opnameniveau, Opnemen met één druk op de knop

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzendens: 40

- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: RDS-klokinstelling, Zendernaam, Radiotekst

Connectiviteit

- Aux-ingang: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: MW-antenne, FM-antenne, Lijnuitgang, Digitale coaxiale uitgang, Subwoofer uit
- Video-uitgang - analoog: Samengestelde CVBS (gele cinch), S-Video (op Hosiden)
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gemak

- Alarmfuncties: Sleeptimer, CD-alarm, Radio-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- OSD-talen: Nederlands, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, Samengestelde videokabel (Y), Garantieboekje, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Met 40 toetsen en lithiumbatterijen
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):
152 x 228 x 273 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D):
140 x 228 x 212 g mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
442 x 275 x 345 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 7,8 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum
2009-03-15

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 27668
EAN: 87 12581 31975 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com