



Philips
Bateria externa USB

20 000 mAh

3 portas USB de carregamento
QC 3.0 e PD 3.0
PPS

DLP7721C



Bateria externa potente

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil

Grande capacidade de 20 000 mAh com bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Carregue rapidamente o seu dispositivo com USB-C PD 3.0 saída máx. de 20 W ou porta USB-A com QC 3.0 saída máx. de 18 W.

Design de carregamento superior

- 50% de carga em 30 minutos
- Carregamento através de alimentação programável (PPS) USB-C
- Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente
- 3 portas USB para carregar três dispositivos em simultâneo
- USB-A com carregamento rápido QC
- Porta de carregamento USB-C PD 20 W

Alimentação portátil

- Funciona em qualquer lugar - ótimo quando não há uma fonte de energia próxima

Confirme o funcionamento apenas com um olhar

- Indicador LED de alimentação

PHILIPS

Bateria externa USB
20 000 mAh 3 portas USB de carregamento, QC 3.0 e PD 3.0, PPS

Especificações

Compatibilidade

- Funciona com os seguintes artigos: Dispositivos carregados por USB

Potência

- Saída: USB-C máx. 20 W, USB-A máx. 18 W
- Entrada de corrente: Type-C 5 V/3 A, MicroUSB 5 V/2 A
- Capacidade da pilha: 20 000 mAh 74 Wh

Dimensões da embalagem

- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 3,7 x 6,7 x 1,4 polegadas
- EAN: 48 95229 13553 6

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 18
- Embalagem exterior (C x L x A): 34 x 24 x 22,5 cm
- Embalagem exterior (C x L x A):

- 13,4 x 9,4 x 8,9 polegadas
- GTIN: 1 48 95229 13553 3

Embalagem interior

- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Embalagem interior (C x L x A): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Embalagem interior (C x L x A): 8,7 x 4,2 x 8,1 polegadas
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

Acessórios

- Manual do utilizador: Manual do utilizador
- Cabos: Cabo de carregamento USB-C

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 2,7 x 5,4 x 1,1 polegadas
- Peso: 0,355 kg
- Peso: 0,783 lb

Design e acabamento

- Materiais: PC + ABS



DLP7721C/00

Destaques

Porta de carregamento USB-C PD 20 W.1

Equipado com USB-C PD de 20 W para um carregamento rápido.

USB-A com carregamento rápido QC

A tecnologia de carregamento rápido Quick Charge (QC) proporciona um carregamento mais rápido, aumentando a tensão e a corrente. Utiliza o protocolo Quick Charge para otimizar as velocidades de carregamento para dispositivos compatíveis, reduzindo os tempos de carregamento

50% de carga em 30 min.

Carregamento rápido: carregue o seu telemóvel sem bateria com até 50% de carga em 30 minutos.

Alimentação PPS programável

A PPS (alimentação programável) é uma norma para a tecnologia de carregamento rápido para os dispositivos USB-C. Esta tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do estado de carregamento do dispositivo, alimentando-o com a potência máxima. Uma forma inteligente de reduzir o tempo de carregamento em segurança.

Proteção inteligente

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Indicador LED de alimentação

A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.



Data de publicação
2023-10-16

Versão: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com