



Philips BeNear
Telefon fără fir cu robot
telefonic

Seria 1000
Negru

CD1861B

Apropiind oamenii

prin sunet superior

Seria 1000 vă oferă sunet superior pentru a vă apropia de cei dragi chiar și când nu puteți fi împreună. Cu Philips, folosirea telefoanelor fără fir nu a fost niciodată atât de ușoară!

Experimentați calitatea superioară a sunetului

- Difuzorul receptor vă permite să vorbiți având mâinile libere

Beneficiați de confort pur

- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Afișaj de 4,06 cm (1,6") cu iluminare portocalie
- ID apelant- vedeți cine vă sună
- Agendă cu 50 de nume
- Durată de convorbire până la 12 ore

Nu pierdeți niciun mesaj

- Robot telefonic cu acces direct pe bază și prin intermediul receptorului
- Durată de înregistrare de până la 12 minute

Economisiți energie

- Consum redus: < 0,65 W în modul stand-by

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 5 polifonice + 5 standard
- Difuzor

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Tip ecran: Alb și negru; alfanumeric
- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

Robot telefonic

- Robot telefonic Plug & Play
- Capacitate de înregistrare: Până la 12 minute
- Control robot telefonic: bază și receptor
- Difuzor integrat pe bază

Confort

- Afișare Dată / Oră
- Durată de convorbire de până la 12 ore
- Durată în standby de până la 180 de ore
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Indicație încărcare baterie
- Timp de încărcare: 8 ore
- Indicator putere semnal
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Ton pentru taste pornit/oprit

- Înregistrare automată
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 4

Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Agendă telefonică: 20 de intrări
- Capacitate listă reapelare: 10

Alimentare

- Capacitate baterie: 500 mAh
- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Consum electric: < 0,6 W

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Dimensiuni

- Dimensiuni bază: 106,9 x 79,2 x 108,5 mm (Î x A x L)
- Dimensiuni receptor: 164,5 x 28,3 x 46,2 mm (Î x A x L)

Repere

Difuzor receptor

Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-vă să purtați convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când sunteți ocupat cu mai multe activități.

Consum redus: < 0,65 W

Telefoanele Philips sunt eficiente din punct de vedere energetic și sunt proiectate pentru a fi ecologice. Acum energia consumată în modul standby este de mai puțin de 0,65 W.

