



Philips Perfect replacement
Univerzální dálkový
ovladač

4 v 1
osvětlená tlačítka

SRP4004



Rychlé a snadné nastavení

Objevte rychlé a snadné nastavení přístrojů pomocí univerzálního dálkového ovladače Philips s inovativní technologií SimpleSetup. Ergonomický design, mimořádně velká tlačítka a fosforeskující osvětlená tlačítka usnadňují používání dálkového ovladače dokonce i ve tmě.

Snadné použití

- SimpleSetup je exkluzivní funkce od společnosti Philips
- Velká tlačítka zlepšují ovladatelnost a čitelnost
- Díky fluorescenčním tlačítkům lze ovladač používat ve tmě

Ergonomický design

- Přirozeně padne a příjemně se drží

Plně kompatibilní s vašimi zařízeními

- Kompatibilní s více než 1 000 značek

Péče o spotřebitele

- Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky
- Certifikovaný zelený výrobek: silný závazek k podpoře udržitelného rozvoje

Specifikace

Pohodlí

- Jazyková podpora: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Počet tlačítek: 45
- Předprogramováno pro Philips: Ano
- Regulační opatření: Značka CE
- Otřesuvzdorný: Ano
- Podporovaná zařízení: Blu-ray přehrávač, Kabel, DVB-T, DVD, Kombinace DVD rekordér - HDD, SAT, Televize, Videorekordér

Infračervený přenos

- Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
- Počet značek v databázi: Přes 1000
- Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
- Úhel přenosu: 45 stupěň
- Vysílací diody LED: 1
- Univ. databáze kódů dálkových ovládaní: Ano

Spotřeba

- Baterie dodávány s přístrojem: Ano
- Výdrž baterie: 12 měsíců

- Typ baterie: AAA
- Počet baterií: 2

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 14,5 x 27,5 x 3,4 cm
- Čistá hmotnost: 0,104 kg
- Hrubá hmotnost: 0,228 kg
- Hmotnost obalu: 0,124 kg
- EAN: 87 12581 49291 5
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karta

Nastavení

- Způsob nastavení: SimpleSetup

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
- Čistá hmotnost: 0,624 kg
- Hrubá hmotnost: 1,684 kg
- Hmotnost obalu: 1,06 kg
- GTIN: 1 87 12581 49291 2
- Počet spotřebitelských balení: 6

Přednosti

SimpleSetup

Nastavení svého univerzálního dálkového ovladače proveďte rychle a snadno díky inovativní technologii SimpleSetup, která vyžaduje pouze 3 jednoduché kroky: 1. Vyhledejte kód značky vašeho zařízení a zadejte jej do dálkového ovladače 2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a vyčkejte, až se zařízení vypne 3. Zkontrolujte, zda jsou všechna tlačítka funkční. Hotovo!

Přirozeně pohodlný

Tvar ovladače dokonale padne do ruky a umožňuje přirozené, vyvážené držení. A kromě toho skvěle vypadá!

Online podpora URC

Zvláštní služba podpory pro dálkové ovladače, díky níž jsou všechny kódy všech značek dostupné na webových stránkách Philips URC.

Zelený výrobek Philips

Certifikováno společností Royal Philips Electronics jako zelený výrobek: Zelený výrobek znamená, že si výrobek počíná ve velmi důležitých oblastech spojených s problematikou udržitelného rozvoje (např. energetická účinnost, hmotnost výrobku, management životnosti) alespoň o 10 % lépe než hlavní konkurenti.



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 3.0.10

12 NC: 8670 000 54701
EAN: 87 12581 49291 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com