



Philips
Universele
afstandsbediening

4-in-1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140



Compacte afstandsbediening voor Home Cinema

Geschikt voor meer dan 1200 merken

Als u een Flat TV en een bijpassend home entertainment-systeem hebt, dan maakt deze elegante, slanke afstandsbediening in schuifmodel het plaatje helemaal af! De stijlvolle afstandsbediening biedt alle belangrijke functies van uw home entertainment-apparatuur in één leuk apparaatje.

Een vleugje elegantie

- Compacte afstandsbediening in schuifmodel dat openschuift tot normale grootte
- Belangrijkste toetsen direct toegankelijk, extra functionaliteit verborgen

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken

- 4-in-1-afstandsbediening voor uw TV, STB, DVD en ontvanger

Ongelooflijk gebruiksgemak

- Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
- Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Gemak

- Ondersteunde apparaten: TV, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, Amp
- Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening via menu's, Kleur-/helderheidsregeling, Teleteksttoetsen, FastText-toetsen, Vorig programma, Sleeptimer, 16:9, Gids, info
- Teletekstverbeteringen: FastText
- DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via systeemmenu, Bediening via discmenu, Cijfertoetsen
- Functies van de videorecorder: Transportknoppen (6), ShowView, VCR Plus, Bediening via menu's
- SAT/CBL-functies: Cijfertoetsen, Bediening via menu's, Gids, info, Favourites (Favorieten), Tekstfuncties
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken
- Installatiestappen: 2
- kopieertoetsfunctie
- Taalondersteuning: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/NL/ FIN/P/GR
- Aantal toetsen: 31
- Voorgeprogrammeerd voor Philips
- Officiële goedkeuringen: CE-markering
- Spatwaterbestendig

Vermogen

- Levensduur batterij: 12 maanden

- Aantal batterijen: 2
- Batterijbesparend beheer: Automatisch in-/uitschakelen

Mogelijkheden met infrarood

- Bedieningsafstand: 7 m
- LED's: 1
- Database met universele IR-code
- Aantal merken in database: Meer dan 1200
- Bereik van de draagfrequentie: 28 - 70 kHz
- Transmissiehoek: 90 graad
- Leerbare IR-codes
- Leerbaar frequentiebereik: 30 - 60 KHz

Accessoires

- Batterij: Ja, CR2032 knooppelbatterij 3 V lithium

Omdoos

- Lengte: 306 mm
- Breedte: 70 mm
- Hoogte: 160 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
- Hoeveelheid: 3

Gegevens van de verpakking

- 12NC: 867000026263
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
- Hoogte: 26 mm
- Lengte: 302 mm
- Breedte: 155 mm

Kenmerken

Leerfunctionaliteit

De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd worden verkregen van de originele afstandsbediening. U hoeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.

4-in-1 afst.bed. Home Entertainment

Een tafel bedolven onder de afstandsbedieningen is verleden tijd. Bedien uw televisie, satellietontvanger (of set-top box (STB) voor kabeltelevisie), DVD-speler/recorder en ontvanger (versterker) met één afstandsbediening, ongeacht het merk of model.

Schuifmechanisme

De afstandsbediening in schuifmodel biedt u een elegante, leuke en handige manier om uw home entertainmentapparatuur te bedienen.

Schuiffunctionaliteit

Een afstandsbediening in schuifmodel biedt functionaliteit op en in de afstandsbediening waarbij u de afstandsbediening kunt openschuiven. De bovenkant van de afstandsbediening bevat de belangrijkste functies. De extra functionaliteit wordt beschikbaar als u de afstandsbediening openschuift.



Publicatiedatum
2010-08-20

Versie: 1.2.6

12 NC: 8670 000 26263
EAN: 87 12581 30765 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com