

Philips  
Digital PhotoFrame

17,8 cm (7")  
Relación de aspecto de 4:3

SPF2027



## "... ¡no tendrías que haberte molestado!"

Revive aquellos rostros y momentos inolvidables con este PhotoFrame. Este marco está diseñado para un uso cómodo, así como ecológico. Puedes tener la total confianza de que mientras estás disfrutando de tus fotos también has hecho la elección correcta para el medio ambiente.

### **Pantalla de máxima calidad para una visualización increíble**

- imagen Pro para unos colores más nítidos y vivos, y unos tonos de piel naturales
- Relación de aspecto de 4:3 para una visualización óptima y sin distorsión
- Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

### **Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad**

- Secuencia de diapositivas automática desde USB o tarjeta de memoria
- Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal
- Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista

### **Diseño ecológico**

- Photoframe de diseño ecológico
- Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar energía



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 120° (horizontal) / 100° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución de pantalla: 800 x 600
- Brillo: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 300:1

## Conectividad

- USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0

## Soportes de almacenamiento

- Memoria integrada (RAM): 512 MB (para 500 fotos en alta definición)
- USB: Unidad flash USB
- Tipos de tarjeta de memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (mediante adaptador), MS Pro Duo (mediante adaptador)

## Cómodas funciones

- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles
- Lector de tarjetas: Integrado (1x)
- Ubicación: Orientación automática de fotografías, Horizontal, Vertical
- Botones y controles: 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Editar fotografías: Copia, Eliminar, Girar, Zoom y recorte
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición, Collage (varias imágenes)
- Función de configuración: Activación/desactivación de la pantalla del reloj, Recordatorio de eventos con aplazamiento, Secuencia de diapositivas
- Aprobación de regulaciones: CE, GOST, Suiza, C-Tick
- Otra comodidad: Compatible con bloqueo

Kensington

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD-ROM
- Manual de usuario: Árabe, Checo, Danés/noruego, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Coreano, Malayo, Pulido, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Peso: 0,345 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -20 °C a 70 °C

## Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Voltaje de salida CC: 9 V
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA
- Amperaje de salida CC: 1 A
- Consumo de energía: (Sistema encendido) 5,6 W

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 22,5 x 19 x 9 cm
- Peso neto: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,95 kg
- Peso tara: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 50380 2
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Peso neto: 1,2 kg
- Peso bruto: 2,1 kg
- Peso tara: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 50380 9
- Unidades por caja: 2



Fecha de emisión  
2016-05-18

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 56066  
EAN: 87 12581 50380 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Destacados

## imagen Pro para obtener unos colores vivos

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

## Perfecta relación de aspecto de 4:3

Digital PhotoFrame de Philips ofrece la mejor experiencia de visualización gracias a que las fotografías se muestran con una relación de aspecto de 4:3.

## RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

## Secuencia de diapositivas automática

Las secuencias de diapositivas se inician automáticamente desde cualquier unidad USB o tarjeta de memoria, para ahorrarte el tiempo que invertirías en copiar y pegar los archivos en tu PhotoFrame.

## Orientación automática

El reconocimiento automático de horizontal/vertical emplea un sensor que reconoce la orientación de Photo Frame y muestra cada fotografía del modo adecuado.

## Efecto collage de varias fotografías

Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecer en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.

## Photoframe de diseño ecológico

Los PhotoFrame Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con los principios de nuestro programa ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través del menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de un embalaje eficaz y un mayor uso de material reciclable.

## Pantalla con conexión y desconexión automática

Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía.