



Philips  
Auricular Hi-Fi inalámbrico

SHC8545



## Excelente música inalámbrica

con sintonización automática para mayor comodidad

Libertad para disfrutar de la música en cualquier lugar de la casa. Gracias a la reproducción de sonido con función de sintonización automática, estos auriculares estéreo son lo último en comodidad personal.

### **Siempre preparado**

- La sintonización automática simplifica la frecuencia de recepción
- Estación base con cargador para guardar y recargar el receptor
- Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos

### **No vas a sentir que los tenés puestos.**

- Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves
- Las almohadillas premoldeadas garantizan comodidad

### **La experiencia de audición inalámbrica perfecta**

- El altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones
- Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

# PHILIPS

## Destacados

### Auriculares con 3 sistemas de ajuste

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

### Almohadillas ergonómicas

La forma ergonómica tridimensional de la almohadilla distribuye uniformemente la carga para que se ajusten mejor y resulten más cómodas

### Diseño de tamaño natural

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un

controlador más grande y de mayor rendimiento.

### Altavoz de 40 mm



El altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

### Transmisión inalámbrica por FM

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

### Sintonización automática

Pulsando el práctico botón de sintonización, los auriculares activan el circuito controlado por un microprocesador para sintonizar de forma óptima la frecuencia de transmisión y de este modo lograr la mejor recepción posible y una calidad de sonido excepcional.

### Estación base con cargador

La estación base constituye la forma más cómoda de guardar el receptor cuando no se usa. Además, realiza la carga del mismo para que esté disponible siempre que lo necesites.



# Especificaciones

## Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Tipo de imán: Neodimio
- Sensibilidad: 100 dB
- Relación señal / ruido: ~70 dB

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Selección automática de canales
- Alcance de frecuencia de la portadora: 863 - 865 MHz
- Alcance efectivo: 100 m
- Cantidad de canales: 3
- Separación entre canales: > 30 dB
- Modulación: FM
- Frecuencia de tono piloto: 19 kHz

## Caja exterior

- Longitud: 10.7 pulgada
- Anchura: 9.9 pulgada
- Altura: 13.5 pulgada
- Peso bruto: 6.944 libras

- Peso neto: 3.558 libras
- Peso tara: 3.386 libras

## Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Indicación de carga de la batería
- Indicación de batería baja
- Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas
- Doble PLL

## Potencia

- Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH R03/AAA
- Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC de 12 V/200 mA

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 11.9 pulgada
- Anchura: 9.1 pulgada
- Profundidad: 4.9 pulgada
- Peso bruto: 2.734 libras
- Peso neto: 1.779 libras
- Peso tara: .955 libras



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 3.0.4

UPC: 6 09585 11184 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)