

Philips
Dijital Fotoğraf Çerçevesi

7"

Multimedya 4:3 en boy oranı

SPF2107



"...bak, burada banyo küvetindesin!"

Bebek Fotoğraf Çerçevesi

Bu Fotoğraf Çerçevesi kalite ve eğlencenin mükemmel kombinasyonudur. Özelleştirme için renkli çerçeve aksesuarları bulunmaktadır; kız için pembe, erkek için mavi.

Animasyonlu Çocuk Saati moduna geçerek çerçeveyi sevimli bir saate dönüştürün

İnanılmaz görüntüleme deneyimi için en yüksek kalite ekran

- Görüntüdeki bozulmaları önleyen optimum 4:3 en-boy oranı
- Daha keskin ve canlı renkler için imagen Pro
- RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın

Basit kullanım, büyük rahatlık

- USB veya hafıza kartından otomatik slayt gösterisi
- Animasyonlu Saat, saati dinlendirici bir şekilde görüntüler
- Pembe veya Mavi takılır çerçeveyle çerçevenizi özelleştirin.

Çevre dostu tasarım

- Çevre Dostu Fotoğraf Çerçevesi
- Güç tasarrufu için ekranın önceden ayarlanmış zamanlarda otomatik olarak açılması/kapanması

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- İzleme açısı: C/R > 10 ise, 120° (Y) / 110° (D)
- %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
- En-boy oranı: 4:3
- Panel çözünürlüğü: 800 x 600
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 300:1

Bağlanabilirlik

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar, USB 2.0 Slave

Depolama Ortamı

- USB: USB flash sürücü
- Bellek Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Kartı, xD kartı, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (adaptör ile), MS Pro Duo (adaptör ile)
- Dahili bellek kapasitesi: 512 MB (500 HD fotoğraf için)

Kullanılabilirlik

- Kart Okuyucu: Dahili (2x)
- Desteklenen fotoğraf formatı: 10MB'a kadar JPEG dosyaları, 20 Megapiksele kadar, JPEG fotoğraf
- Video formatı desteklenir: MotionJPEG, .AVI
- Arka plan müziği desteklenir: MP3
- Düğmeler ve kontroller: 3 düğme, 4 yönlü gezinti tuşu ve Enter tuşu
- Çalışma modu: Tam ekran gözetme, Slayt Gösterisi, Küçük resimlerle gözetme
- Albüm yönetimi: Oluştur, Silme, Düzenle, Yeniden Adlandır
- Fotoğraf düzenleme: Kopyalama, Silme, Döndürme, Büyütme ve kırpma
- Slayt gösterisi ayarı: Rastgele, Sıralı, Geçiş etkisi, Kolaj (birden çok resim)
- Kurulum fonksiyonu: Parlaklık ayarı, Dil, Slayt Gösterisi, Durum, Otomatik ayarı açma/kapama, Sesleri açma/kapama, Saat ve tarih ayarlama, Fotoğraf kaynağı, Saat görünümünü açma/kapama, Ertelemeli hatırlatıcı
- Sistem durumu: Bellek sürümü, Kalan hafıza
- Bağlı medya durumu: Bağlı medya, Kalan hafıza
- Yasal onaylar: C-Tick, CE, GOST, İsviçre
- Yerleştirme: Otomatik fotoğraf yönlendirme, Yatay, Dikey
- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Fotoğraf efektleri: Siyah - Beyaz, Sepya
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: Windows Vista, Windows 2000/XP veya üzeri, Mac OS X

- Ekran arka planı: Siyah, Beyaz, Gri, Otomatik siğdirme
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu, USB kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu: Arapça, Çekçe, Danca/Norveççe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İtalyanca, Malay Dili, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Klasik Çince, Türkçe

Boyutlar

- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Ağırlık: 0,345 kg
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 70°C

Güç

- Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
- DC çıkışı Volt: 9 V
- DC çıkışı Amper: 1 A
- Güç tüketimi: (Sistem açık) 5,6 W
- Desteklenen güç modu: AC güç

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 22,5 x 19 x 9 cm
- Net ağırlık: 0,7 kg
- Brüt ağırlık: 1,05 kg
- Dara ağırlığı: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 49570 1
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 8,9 x 7,5 x 3,5 inç
- Brüt ağırlık: 2,315 lb
- Net ağırlık: 1,543 lb
- Dara ağırlığı: 0,772 lb

Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Net ağırlık: 1,4 kg
- Brüt ağırlık: 2,3 kg
- Dara ağırlığı: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 49570 8
- Ambalaj sayısı: 2
- Brüt ağırlık: 5,071 lb
- Dış karton (L x G x Y): 9,2 x 7,5 x 7,8 inç
- Net ağırlık: 3,086 lb
- Dara ağırlığı: 1,984 lb

Özellikler

imagen Pro

Eşsiz Philips image geliştirme teknolojisi, fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip en iyi kontrasta ayarlayacak şekilde analiz eder. imagen Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinliği ve akıllı kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren daha gelişmiş bir geliştirme teknolojisidir. en önemlisi, imagen Pro gelişmiş cilt rengi kontrolü, net görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli olan titreşimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.

4:3 mükemmel en-boy oranı

Philips dijital PhotoFrame, fotoğrafınızı, en iyi görüntüleme deneyimi için 4:3 oranında gösterir.

Kolay takılır çerçevelerle özelleştirin

Mükemmel şekilde tasarlanmış 2 hoş çerçeve aksesuarı dahildir. Kızlar için pembe, erkekler için mavi. Sadece takın.

Otomatik slayt gösterisi

Fotoğraf Çerçevenize kopyalayarak harcamak istemediğiniz anlar için; slayt gösterisi herhangi bir USB sürücünden veya hafıza kartından otomatik olarak başlar.

Animasyonlu Bebek Saati

Fotoğraf görüntülenmez gerekmediğinde bu eğlenceli ve renkli saate geçin. Fotoğraf Çerçeveniz anında saate dönüşür. Animasyonlu Çocuk Saati çocuklar için idealdir ve saati nasıl söyleyeceklerini öğretmek için mükemmel bir araçtır.

RadiantColor

RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genişletip siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.

Çevre Dostu Fotoğraf Çerçevesi

Philips Fotoğraf Çerçeveleri, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir.

SmartPower

Bir zamanlayıcı, PhotoFrame'i seçtiğiniz saatlerde açar ve kapatır; PhotoFrame enerji giderlerinden üçte bir kadar tasarruf etmenizi sağlayarak çevre koruması için enerji tüketimini azaltır.



Yayın tarihi 2010-04-15

Sürüm: 3.3.4

12 NC: 8670 000 55181
EAN: 87 12581 49570 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com