



Philips
Microsistem audio clasic

• 10W



MCM1110

Relaxați-vă cu muzică excelentă

Obsedat de sunet

Savurați un sunet fantastic grație microsistemului muzical clasic Philips cu adevărat compact și elegant. Bucurați-vă de melodiile preferate MP3-CD și de redarea USB Direct, amplificate de puternicul Dynamic Bass Boost.

Savurați muzica din diverse surse

- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Pentru o experiență audio mai bogată

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 10 W RMS

Adekvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design compact
- Telecomandă ergonomică pentru mai mult confort

PHILIPS

Repere

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a

unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW



MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3”)”. MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.



Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: repetare/redare aleatorie/programare
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

Sunet

- Putere de ieșire: 2 x 5 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, 4 moduri Digital Sound Control
- Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 3"

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă spiralată fixă FM
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- USB: Port USB

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio
- Tip încărcător: sus
- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip ecran: Afișaj LCD
- Culoare iluminare din spate: Alb

Accesorii

- Telecomandă
- Altele: Ghid de inițiere rapidă, Antenă FM
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume
- Cabluri/conexiune: Cablu MP3 Link
- Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni

- Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 158,6 mm
- Înălțime boxă principală: 227 mm
- Adâncime unitate principală: 208,5 mm
- Înălțime unitate principală: 227 mm
- Lățime unitate principală: 150 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220 - 240 V
- Sursă de alimentare: 50 Hz



Data apariției 2013-06-13

Versiune: 2.0.7

12 NC: 8670 000 87822
EAN: 87 12581 63791 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com