



Philips  
Cameră Web

VGA  
CMOS

SPC610NC



## Cameră Web portabilă pentru laptopuri

Cu capac pentru obiectiv și spot luminos

Puteți comunica oriunde, oricând, în orice condiții. Mufa specială, flexibilă, se poate cupla cu ușurință la laptop, iar spotul luminos integrat vă permite să lucrați pe întuneric. După ce terminați, glisați capacul protector peste obiectiv, strângeți tot și sunteți gata de plecare.

### Perfect pentru comunicare din mers

- Tijă maleabilă pentru orientare precisă
- Capacul glisant pentru obiectiv protejează camera când nu este utilizată
- Lampa de lucru integrată vă iluminează pe dvs. sau tastatura dvs.

### Fotografii și clipuri video de înaltă calitate

- Imagini omogene, cu 30 de cadre pe secundă
- Rezoluție Super VGA pentru imagini de înaltă calitate
- Automatic Picture Optimizer pentru calitate superioară a imaginii

### Perfect accesibil

- Program de management al instalării pentru configurare ușoară
- Preluați, arhivați și gestionați imagini și mesaje video cu VLounge
- Compatibil cu MSN, Skype și alte servicii gratuite de mesagerie
- Funcționează cu toate aplicațiile software de editare a imaginilor

## Specificații

### Captură video și instantanee

- **Senzor:** CMOS
- **Rezoluție senzor:** VGA
- **Obiectiv:** F2,8; D50°
- **Balans alb:** 2800 – 7600 k
- **Rezoluție video:** VGA
- **Rezoluție instantaneu:** VGA
- **Rezoluție instantaneu interpolată:** SVGA
- **Rată de afișare max.:** 30 cadre/s
- **Iluminare minimă:** < 10 lux
- **Profundzime culori:** 24 bit

### Elemente mecanice

- Sistem de susținere laptop
- Sistem de susținere LCD: Nu
- Stativ CRT: Nu
- Stativ desktop: Nu
- Buton Quicklaunch: Nu
- Buton Snapshot: Nu

### Accesorii

- **Accesorii incluse:** Ghid de instalare rapidă, Manual de utilizare

### Software

- **VLounge:** Funcții de bază
- **Adăugare video la:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

### Cerințe sistem

- **Procesor:** Pentium II 500 MHz sau superior
- **memorie RAM:** 128 MB RAM
- **Sistem de operare:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows

- 2000, Microsoft Windows XP
- Placă de sunet
- Conexiune la Internet
- **Spațiu pe hard disk:** 200 MB
- **USB:** Port USB gratuit
- Unitate CD-ROM sau DVD-ROM

### Conectivitate

- **PC Link:** USB 1.1

### Informații ambalaj

- **I2NC:** 908210004496
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 88526 3
- **Greutate brută:** 0,283 kg
- **Greutate proprie:** 0,241 kg
- **Înălțime:** 190 mm
- **Lungime:** 150 mm
- **Lățime:** 90 mm
- **Cantitate:** 1

### Cutie exterioară

- **I2NC:** 908210004496
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 88554 6
- **Cantitate:** 6
- **Greutate brută:** 2,6 kg
- **Greutate proprie:** 2,348 kg
- **Înălțime:** 230 mm
- **Lungime:** 325 mm
- **Lățime:** 295 mm

### Dimensiuni

- **Adâncime produs:** 20 mm
- **Greutate produs (g):** 60

## Caracteristici principale produs

### Tijă maleabilă

Această tijă flexibilă rezistentă se potrivește perfect camerei dvs. Web de pe laptop. Mișcați-o exact în direcția dorită și va rămâne așa! de îndată ce sunteți pregătit de plecare, o puteți înfășura sau plia perfect în orice formă doriți, făcând-o și mai ușor de introdus în orice geantă.

### Capac glisant pentru obiectiv

Un manșon de pe carcasa camerei Web glisează lin peste obiectiv pentru o protecție suplimentară atunci când camera Web nu este utilizată. Capacul glisează și în jos pentru a descoperi și activa lampa pentru tastatură.

### Lampă de lucru integrată

Lumini, cameră, motor! Lampa integrată în camera Web poate fi utilizată pentru iluminarea tastaturii laptop-ului dvs., făcând mai plăcut lucrul în spații cu iluminare redusă. Aceasta face posibilă și conversația prin chat în condiții de iluminare redusă.

### 30 de cadre pe secundă

Așezați-vă confortabil și savurați o experiență de vizionare superioară, cu 30 de cadre pe secundă. Veți avea parte de imagini video mai omogene și de o experiență spațială de videochat mai bună.

### Rezoluție Super VGA

Camera Web capturează instantanee Video Graphics Array (VGA) de calitate (640x480) și clipuri video fără scintilații pentru mesaje video. Cu rezoluția VGA, camera dvs. Web devine o cameră de nivel profesional. Adăugați instantaneu fotografii în documente, pagini Web și e-mailuri sau tipăriți imagini la calitate fotografică.

### Automatic Picture Optimizer

Sistemul Automatic Picture Optimizer vă ajută să exploatați la maxim camera dvs. Web, reglând automat setările pentru cameră și imagine pentru a corespunde luminii disponibile.

### Program de management al instalării

Instalați camera Web în câteva secunde cu programul accesibil de management al instalării. Este suficient să urmați instrucțiunile simple, pas cu pas și veți obține o instalare a camerei Web perfect compatibilă cu computerul dvs.

### Software VLounge de bază

Software pentru captarea, gestionarea și arhivarea fotografiilor și clipurilor video. Apăsând de numai câteva ori mouse-ul, veți putea compune și trimite mesaje video. Acest pachet software vă oferă toate instrumentele necesare pentru a putea profita la maxim de camera dvs. Web Philips.

### Compatibil cu MSN și Skype

Camera Web și aplicația sa software au fost proiectate pentru a funcționa cu toate sistemele de mesagerie. Adăugați imagini video în Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger și alte servicii gratuite de mesagerie. De asemenea, funcționează cu Windows Messenger și NetMeeting pentru videoconferințe între mai multe persoane și este proiectat pentru a fi compatibil cu tehnologiile viitoare.

### Compatibil cu orice software

Camera Web funcționează cu toate aplicațiile software gratuite disponibile de editare a imaginilor. Preluati un instantaneu sau o imagine statică din clipul dvs. video și deschideți-o în orice program de editare a imaginilor.

