



Philips
HiFi-Microsystem

CD-Wiedergabe
Wandmontage

MC235B

Exklusives Design – Ausgezeichneter Klang – Wandmontage

Trendy und progressiv, exklusiv in Innovation und Design. So auch das schicke MC235B mit dynamischer Klangqualität und einem eleganten Gehäuse, das auch für Wandbefestigung geeignet ist.

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 2 x 5 W RMS/2 x 10 W für Musik/400 W PMPO
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Zeitloses Design, passend zu Ihrer Einrichtung

- Wandmontage für eine flexible Platzierung möglich
- Motorgesteuertes CD-Fach auf der Vorderseite für Stil und Eleganz

PHILIPS

Besonderheiten

Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und

so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Weckfunktion/Sleep-Timer



Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarmtönen. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikkwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmtönen für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.

Digitale Abstimmung (40 Plätze)



Das digitale Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren

Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Wandmontage möglich



Das Philips Audiosystem ist die ideale Kombination aus einem kompakten und vielseitigen Design, das sich perfekt an Ihr Wohnzimmer anpasst. Das Audiosystem sitzt auf einem Standfuß und kann so sicher und bequem auf einem Regal oder Schrank platziert werden. Im Falle einer Wandmontage bleibt die komplette Flexibilität einer freistehenden Standlösung erhalten.

Motorgesteuert. CD-Fach auf Vorderseite



Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

Musik: 2 x 5 W RMS/2 x 10 W

2 x 5 W RMS/2 x 10 W für Musik/400 W PMPO



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 10 W Musikleistung
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Verbesserung der Soundqualität: 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 7,6-cm-Woofer (3"), Bassreflex-Lautsprechersystem, Piezo-Tweeter

Anschlüsse

- Aux-Eingang: Audioeingang
- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne, MW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Programmspeicherplätze: 40

Komfort

- Alarme: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer
- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Schrauben für Wandmontage x 2, AM/FM-Antenne, Standfuß, Garantiekarte, Schnellstartanleitung
- Fernbedienung: 23 Tasten mit Batterie
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 300 mm
- Gerätebreite: 250 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 5,3 kg
- Verpackungshöhe: 313 mm
- Gerätehöhe: 245 mm
- Verpackungsbreite: 328 mm
- Gerätetiefe: 96 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 90 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 166 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 245 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe, 20 Titel programmierbar
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Lademechanismus: Vorderseite, Motorisiert



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.1.8

EAN: 87 12581 34694 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com