



Philips
PhotoFrame

8" LCD

Пропорции на дисплея 4:3

8FF3FPB

Споделяйте спомените си

Колко цифрови снимки се крият в компютъра ви? Вижте, споделете, подредете и оживете спомените си с вашия фото дисплей Philips PhotoFrame™ – най-лесният начин да споделяте спомените си, като показвате своите цифрови снимки с поразително качество - без компютър.

Висококачествен дисплей за изображения с качество като за печат

- Висока плътност на пикселите за най-рязко и детайлно изображение на фотографии
- ImageEn за резки и реалистични цветове
- Съотношение на размерите на картината 4:3 за най-добър образ без изкривяване
- Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

Лесно разглеждане и подреждане на цифровите ви фотографии

- Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед
- Разглеждане на снимки от USB флаш-диск без компютър

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства

- Автоматична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим

Екологичен дизайн

- Автоматично включване и изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на енергия

Стилният и заоблен дизайн допълва вашите снимки

- Гланцирана повърхност и чудесно чувство на пипане, точно по вкуса ви

PHILIPS
sense and simplicity

Акценти

Дисплей с висока раздел. способност

Най-добрият екран с висока разделителна способност изобразява вашите скъпоценни снимки със същите реалистични детайли и живи цветове, както висококачествените отпечатани фотографии.

Технология ImageEn

ImageEn е изключителна технология на Philips за подобряване на фотографии, която автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст: ImageEn разделя цветовете, за да се избегнат "кръстосани изкривявания", да се регулира разпределението на яркостта за по-добър визуален контраст и коригира цветовата гама за по-висока точност на цветовете.

Идеални пропорции на дисплея 4:3

Цифровият фото дисплей Philips гарантира, че вашите снимки ще се изобразяват със съотношение 4:3 за най-добър образ.

Цвят RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.

Ефект на колаж от няколко снимки

Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се показват в колаж, автоматично събиращ заедно различни снимки на случаен принцип, за да се избягнат неугледните рамки, които могат да се получат при снимки с по-малък размер от този на екрана.

Показване на снимки от USB флаш-диск

USB съединител за лесно разглеждане и споделяне на снимки, съхранени на USB флаш-диск.

Захранване SmartPower

С таймера си PhotoFrame може да се включва и изключва в избрани от вас часове, като се намалява разходът на енергия с цел опазване на околната среда и спестяване на до една трета от разходите на PhotoFrame за електроенергия.

Автоматична ориентация

Автоматичното определяне на портретна/пейзажна ориентация на снимките се извършва от датчик, който разпознава ориентацията на фото дисплея и показва всяка снимка в необходимия режим.



Спецификации

Картина/дисплей

- Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 130° (хор.) / 110° (верт.)
- Живот, до 50% яркост: 20000 ч
- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Яркост: 250 cd/m²
- Разделителна способност на екрана: 800 x 600
- Съотношение на контраста (типично): 300:1

Възможности за свързване

- USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

Носители за съхранение на данни

- USB: USB флаш устройство
- Типове карти с памет: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro

Удобство

- Четец на карти: Вграден (2x)
- Поддържан формат на фотографии: JPEG снимки, JPEG файлове до 10 MB, До 20 мегапиксела
- Поддържа разполагане: Автоматична ориентация според снимката,пейзажно, Портретно
- Бутони и регулатори: 3 бутона, 4-посочен бутон навигация/въвеждане
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюри
- Фото ретуш: Копиране, Изтриване, Завъртане, Мащабиране и отрязване
- Фотоефекти: Черно-бяло, Рамки, сепия, Цвят със сияние
- Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В последователност, Ефект при преход
- Фон на екрана: Черен, бял, Сиво, Саморегулиране
- Функция за настройка: Регулиране на яркостта, Език, Състояние, Автоматично вкл./изкл., Звуков сигнал вкл./изкл., Сверяване на час и дата, Дисплей-часовник вкл./изкл., Предупредителен сигнал
- Състояние на системата: Версия на фърмуера, Оставаща памет
- Състояние на свързания носител: Свързан

носител, Оставаща памет

- Съвместимост с Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP или по-нова, Mac OS X
- Одобрения от регулаторните органи: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Швейцария, UL/cUL
- Езици на екранното меню: Английски, Испански, Немски, Френски, Италиански, Холандски, Датски, Руски, Опростен китайски, Японски

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: AC-DC адаптер, USB кабел, Стойка, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя

Размери

- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 244,6 x 167,4 x 121,1 мм
- Тегло: 0,494 кг
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 70°C

Мощност

- Консумирана мощност: 6,3 W
- Поддържан режим на захранване: Захранване от мрежата

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 29,3 x 27,9 x 8,5 см
- Нето тегло: 0,878 кг
- Бруто тегло: 1,137 кг
- Тегло с опаковката: 0,259 кг
- EAN: 87 12581 41225 8
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 31,2 x 29,6 x 20,2 см
- Нето тегло: 1,756 кг
- Бруто тегло: 2,813 кг
- Тегло с опаковката: 1,057 кг
- GTIN: 1 87 12581 41225 5
- Брой потребителски опаковки: 2



Дата на издаване
2009-11-11

Версия: 5.0.15

12 NC: 8670 000 39002
EAN: 87 12581 41225 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com