

Philips
Мултимедийни
високоговорители 2.1



SPA9300

Изумителен звук и стил

Превъзходното преживяване с мощност 100W MPO от системата високоговорители SPA9300 е на ваше разположение благодарение на качествените миларови "пищялки" и отделен високоговорител за ниски честоти с 6-слойни намотки на възбудителя - за по-дълбоко усещане на всеки такт. Стилният корпус от неръждаема стомана допринася за отличните показатели.

Високи показатели на басите

- Динамично усилване на басите - чуйте най-дълбоките и най-богати бази
- Технология за усилване на басите с регулиране на нивото
- 6-слойна мембрана на НЧ високоговорител - допълнителна мощност за усилване на басите

Свързване с всички ваши устройства

- Идеални за MP3, PC, TV, CD и др.
- Уникално пряко подаване на MP3 през дистанционното

Мултимедийно усещане за звук

- "Пищялките" са изработени от милар с цел звук с висока разделителна способност

Съвременен дизайн

- Дизайн от неръждаема стомана със стойка - висококачествен звук и стил

PHILIPS

Спецификации

Звук

- Подобрение на басите: Цифрово усилване на басите, Бас-рефлекс
- Оптимизация на басите
- Честотен обхват: 35 - 20 000 Hz
- Подобрение за високоговорител: Магнитно екраниран LSB
- Музикална мощност: 100 W
- Изходна мощност (RMS): На сателитна тонколони: 10 W ; събуфър: 30 W
- Подобрение на звука: Баланс
- Регулиране на силата на звука: Аналогов регулатор за сила на звука

Високоговорители

- Алюминиев конус
- CD високочестотен високоговорител
- Подобрение за високоговорител: Магнитно екраниран LSB
- Миларова куполна
- Система с неодимови магнити
- Говорители на сателитите: 2 x 50 мм
- Мембрана на събуфъра: 8-инчов високоефективен нискочестотен високоговорител
- Управление на нивото на басите: На събуфъра

Възможности за свързване

- Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 мм)
- Дължина на кабела: 2 м
- Съединител: 3,5 мм стерео
- Мощност: AC 220V 50Hz

Удобство

- Индикатор за захранване
- Дистанционно управление: -Регулиране на

силата на звука и AUX вход (напр. от MP3) - Индикатор за вкл./изкл.

Мощност

- Светодиоден индикатор на захранването: Синьо

Съдържание на опаковката

- Събуфър
- Брой сателити: 2
- 3,5 мм стерео линеен кабел
- Ръководство за бързо инсталиране
- Дистанционно управление: Кабелен
- Гаранционна карта

Данни за опаковката

- 12NC: 908210005133
- EAN/UPC/GTIN: 8710895 932066
- Бруто тегло: 7,49 кг
- Височина: 323 мм
- Дължина: 458 мм
- Ширина: 325 мм
- Количество: 1
- Тегло с опаковката: 1,09 кг

Външен кашон

- Количество: 3
- EAN/UPC/GTIN: 8710895945783
- Тегло с опаковката: 1,4 кг
- Бруто тегло: 23,87 кг
- Дължина: 995 мм
- Ширина: 478 мм
- Височина: 359 мм
- 12NC: 908210005133



Акценти

Дигитално динамично усилване на басите

Иновационна технология допринася за невероятно дълбоките и богати басы от компактни тонколони. Динамичното усилване на басите подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - само с натискане на един бутон!

Басы с регулиране на нивото

Уникалният дизайн на събуфъра дава много по-дълбоки и богати басы. При това имате възможността да настроите нивото на басите по ваш вкус.

6-слойна мембрана на НЧ високоговорител

Подсилените намотки на възбудителя усилват басите до максимум и засилват усещането за всеки такт.

Идеални за MP3, PC, TV и др.

Свързвайте тонколониите към всичките ваши устройства. Чудесен начин да слушате MP3 плейъра, компютъра, телевизора, CD и DVD устройствата и останалата мултимедийна техника.

Подаване на MP3 през дистанционното

Благодарение на уникалния директен вход за MP3 на дистанционното можете лесно да слушате вашия MP3 плейър. Просто свържете аудио изхода на вашия MP3 плейър към жак 3,5 мм на дистанционното и се наслаждавайте на вашата музика.

Миларови "пищялки"

Уникалният материал милар на двойнокуполните високочестотни високоговорители осигурява невероятно възпроизвеждане на звука. Музиката оживява, а филмите звучат точно по начина, както са направени, тъй като целият диапазон от високи честоти се възпроизвежда с отлично качество.

Дизайн от неръждаема стомана със стойка

Стилният корпус и стойката на тонколониите са изработени от неръждаема стомана за повишена издръжливост и визия на изделието. Един стилен начин да се подчертаят превъзходните акустични характеристики на тонколониите.



Дата на издаване
2019-04-24

Версия: 4.0.9

12 NC: 9082 100 05133
EAN: 87 10895 93206 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com