



Philips
Bezdrátový telefon se
záznamníkem

25minutový záznamník
1,6" displej / oranžové podsvícení
Hlasitý telefon

D2151B



Volejte handsfree

Skvělá reprodukce zvuku bez nutnosti držet sluchátko u ucha, abyste mohli volat naprosto handsfree. Skutečně plug & play zařízení s pohodlnou nabídkou – volání nikdy nebylo jednodušší.

Jednoduchost sama

- Volně stojící sluchátko s reproduktorem pro snadné volání handsfree
- Až 25 minut vzkazů v záznamníku
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Nabídka ve více místních jazycích
- Snadno čitelný grafický displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením
- Až 16 hodin hovoru na jedno nabití
- Programovatelné klávesové zkratky pro rychlé vytáčení
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*

Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyzářování a spotřeby energie

PHILIPS

Přednosti

Grafický displej 4,1 cm (1,6")

Snadno čitelný grafický displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením

Pokročilé testování zvuku



Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkraslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu pro režim sluchátka i handsfree.

Identifikace volajících*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajících máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

Ekologický výrobek



ZERO
power
emission

Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy tak, aby šetřily i životní prostředí.

Hlasitý telefon



V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajících. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

Nabídka v místních jazycích



Vychutnejte si snadné nastavení, navigaci a ovládání pomocí intuitivní nabídky, která je k dispozici v místních jazycích.

Protiskluzová rukojeť



Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

Programovatelné klávesové zkratky



Svým nejmilejším se nyní dovoláte snáze než kdykoli dříve. Díky jednoduchému vytáčení jedním dotykem už vůbec nemusíte hledat to správné číslo. Pro okamžité volání můžete naprogramovat až 2 klávesy.

Specifikace

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek: Ano
- Zobrazení data / času: Ano
- Indikace nabíjení baterie: Ano
- Indikace úrovně signálu: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory
- Zámek klávesnice: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Automatické zavěšení: Ano
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování, Ovládání hlasitosti, Klávesy záznamníku
- Až 16 hodin hovoru: Ano
- Až 180 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Protiskluzová rukojeť: Okrouhlá struktura

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ obrazovky: Jednořádkový maticový + jednořádkový numerický + ikony
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Oranžová

Záznamník

- Časová kapacita nahrávání: Až 25 minut

- Předem nahraná odchozí zpráva: ano
- Počítadlo zpráv na základní stanici: LED (světle oranžová)
- Reprodukce na základně: Ano
- Ovládání záznamníku:: ze základny a ze sluchátka

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano

Spotřeba

- Kapacita baterie: 550 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Str. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,75 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+: Ano

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Hrubá hmotnost: 0,431 kg
- Čistá hmotnost: 0,353 kg
- Hmotnost obalu: 0,078 kg
- EAN: 87 12581 72325 5



Datum vydání 2015-03-12

Verze: 4.0.3

12 NC: 8670 001 15477
EAN: 87 12581 72325 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com