



„Philips“
DVD muzikos
mikrosistema

DVD, HDMI ARC

CD, MP3-CD, USB, FM
Karaoke
100 W maks



MCD5110

Atsipalaiduokite klausydamiesi muzikos ir žiūrėdami filmus

Sužavėti garsų

Išnaudokite visas šios „Philips“ DVD mikrosistemos galimybes – mėgaukitės DVD ir „Divx“ filmais bei MP3-CD įrašais. Galingi garsiakalbiai su žemųjų dažnių vamzdeliais ir konvertavimo į didelę raišką HDMI 1080p funkcija išplės jūsų namų pramogų galimybes.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 100W RMS bendra išvesties galia
- Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai užtikrina gilius ir galingus žemuosius dažnius

Mėgaukitės mėgstamais filmais ir muzika

- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
- HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes
- Leiskite DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD-RW ir nuotraukų CD
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
- Karaoke dainavimui be pabaigos namuose

Paprasta naudoti

- FM skaitmeninis derinimas iki 20 iš anksto nustatomų stočių

PHILIPS

Ypatybės

HDMI 1080p



HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmams galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

HDMI ARC

HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Karaoke dainavimui be pabaigos



Karaoke dainavimui be pabaigos namuose

Leiskite DVD, VCD, MP3-CD, CD-RW ir PICT formatų failus



„Philips“ grotuvas yra suderinamas su dauguma rinkoje esančių DVD ir CD diskų. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD-RW ir nuotraukų CD – visus galima leisti šiame grotuve. SVCD („Super VideoCD“) kokybė yra daug geresnė nei VCD ir dėl aukštesnės skiriamosios gebos perteikia ryškesnius vaizdus nei VCD. CD-RW (CD-ROM santrumpa) priima įprastą perrašomą CD formatą.

Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai

Sekcija už pagrindinio garsiakalbio įrenginio, kurioje oras nukreipiamas į akustines garsiakalbio angas, žemiesiems dažniams suteikia smarkumo ir natūralumo.

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Garso sistema: „Dolby Digital“
- Maksimali išvesties galia (RMS): 100 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 4,5" garsiakalbis
- Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis
- Garsiakalbių tipai: „Mylar“ aukštųjų dažnių garsiakalbis

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DivX, DVD-Video, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, PBC, Sulėtinimas, išdidinimas, Tėvų kontrolė, Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- DVD regionas.: 2
- Vaizdo patobulinimas: Vaizdo įrašo pagerinimas

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/visas/programas, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Stabdyti

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
- Vaizdo išryškkinimas: skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu
- Atkuriamą mediją: Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena
- RDS: Programos tipas, Stoties pavadinimas

Prijungimo galimybė

- HDMI 1: HDMI (grįžtamojo garso kanalas)
- Vaizdo išvestis - analoginė: Kompozitinė CVBS (geltona RCA jungtis)
- Garso jungtys: Analoginė garso įvestis (K/D)
- USB: USB jungtis
- Mikrofonas: Mikrofono lizdas
- Galinė jungtis: AUX įvestis
- Žemų dažnių kolonėlės išvestis: 1

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, radijo žadintuvas, USB žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- Rodmenys: DIM režimas

Priedai

- Pridedami priedai: Kompozitinis vaizdo kabelis (Y), AC maitinimo laidas
- Vartotojo vadovas: Įvairiomis kalbomis
- Nuotolinis valdymas

Matmenys

- Pagrindinio įrenginio gylis: 243 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 120 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 200 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 160 x 206 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 243 mm
- Pakuotės gylis: 265 mm
- Pakuotės aukštis: 465 mm
- Pakuotės plotis: 396 mm
- Grynas svoris: 5,8 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz



Išleidimo data 2016-12-14

Versija: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474
EAN: 08 71258 16857 44

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com