

Philips
MP3 Мини Hi-Fi система



FWM387

Мощен звук с богати възможности за свързване

с USB Direct

За музикално развлечение без край FWM387 ви предлага устройство за смяна на 3 компактдиска и ви позволява да се наслаждавате на любимите си MP3/WMA музикални колекции направо от портативното си USB устройство. В допълнение Max Sound и динамичното усилване на басите дават страхотен звук!

Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 240 W RMS
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- MAX Sound за мигновено усилване на мощността

Непрестанно удоволствие от любимата ви музика

- Устройство за смяна с 3 диска, възпроизвеждане на музика WMA-/MP3-CD
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Стерео касетен дек с автостоп
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Персонализирани звукови настройки

- 3-степенно динамично усилване на басите за пълното им възприемане
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Караоке за безкрайно забавление с пеене у дома

PHILIPS

sense and simplicity

Акценти

Устройство за смяна на 3 диска

Сустройството за смяна на 3 диска можете във всеки момент да избирате между три различни компактдиска в устройството. Тази удобна функция ви позволява да се наслаждавате на разнообразна музика и ви пести ценно време за честа смяна на компактдисковете.

MAX Sound

Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане - само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване.

Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на звуковия спектър, и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

3-степенно динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от ниво едно до ниво три – с натискането на един бутон! Можете да нагласите ниво на базите, което да отговаря на вашия стил. Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така

че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.



Спецификации

Звук

- Обща звукова мощност (RMS): 240 W
- Изходна мощност: 480 W музикална мощност
- Подобрение на звука: MAX Sound, 3 нива динамично усилване на басите, управление на цифров звук в 4 режима, Incredible Surround

Високоговорители

- Брой тонколони: 2
- Високоговорители: 2" високоговорител за високи честоти, 5,25" високоговорител за ниски честоти
- Подобен високоговорител: 2-пътен
- Тип високоговорители: басрефлексна система високоговорители

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режим на възпроизвеждане на диска: повторение на една/всички/програма, повторение/разбъркване/програмиране
- Брой декове: 1
- Технология на касетния дек: механичен
- Режим на възпроизвеждане на касета: полуавтоматично спиране
- Режим на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Аудиозапис

- Носители за запис: лента
- Подобрение на записа на лента: Записване със синхронизиран старт на CD

Тuner/приемане/предаване

- Предварително настроени станции: 40
- Обхвати на тунера: FM, MW
- Антена: FM антена, MW антена
- RDS: новини, тип на програмата, радиотекст, настройка на RDS часовника, име на станцията
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)

Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Микрофон: гнездо за микрофон
- USB: USB хост

Удобство

- Аларми: CD аларма, USB аларма, радиоаларма
- Брой дискове: 3
- Часовник: на основния дисплей, таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: карусел за 3 компактдиска
- Подобрения на дисплея: DIM режим
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Караоке: Сила на звука за вход MIC

Акcesoари

- Дистанционно управление: 23-бутонно с 2 батерии тип AA
- Други: батерии за дистанционното, FM/MW антена, Ръководство за бързо инсталиране
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 15 кг
- Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 249 x 250 мм
- Височина на основния високоговорител: 344 мм
- Дълбочина на основния блок: 403 мм
- Ширина на опаковката: 552 мм
- Височина на основния блок: 310 мм
- Височина на опаковката: 627 мм
- Ширина на основния блок: 265 мм
- Дълбочина на опаковката: 394 мм

Мощност

- Електрозахранване: 50 Hz
- Електрозахранване: 220 - 240 V

Зелено

- Икономичен режим на готовност: 1 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W



Дата на издаване
2011-07-21

Версия: 3.0.6

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com