

Philips ActionFit 蓝牙[®] 运动耳机

6 毫米驱动器 / 封闭式后盖 _{耳塞}

SHQ7300LF

专为运动和音乐而设计

一触式 NFC 无线配对

飞利浦 SHQ7300 运动型耳机的微型驱动器可带来浑厚低音和均衡的音效,而耳塞锁能够确保佩戴稳固。一触式 NFC 配对和 IPX2 级防潮,是适合音乐爱好者和体育迷的最佳耳机。

贴合耳形,享受惬意生活

- 支持蓝牙 3.0 全无线缆烦扰
- 便携软袋,方便存放
- 一触式 NFC 连接,配对轻而易举
- 智能线缆调节器可根据需要优化线缆长度
- 通过蓝牙以无线方式轻松享受音乐和进行通话

上等音质

- 精细调谐的微型驱动器带来浑厚均衡的低音
- 无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

佩戴持久舒适

- 精心打造的 IPX2 级防湿,非常适合运动时佩戴
- 2 种尺寸的贴合耳形手柄任选,让您倍感舒适和稳固
- 超轻和稳固贴合设计,适合运动时使用



产品亮点

蓝牙 3.0



支持蓝牙 3.0 - 全无线缆烦扰

便携软袋

便携软袋,方便存放

NFC 轻松配对



NFC 轻松配对,只需轻轻触碰,便可将耳塞式蓝牙耳机与任意蓝牙设备相连。

精细调谐的微型驱动器



精细调谐的微型驱动器确保使用耳塞式蓝 牙耳机获得最佳音效和音乐享受。将精细 调谐的 6 毫米微型驱动器和蓝牙芯片上的 均衡器相结合,我们能够确保 SHQ7300 运 动耳机的高度小巧和穿戴式外形,同时提 供强劲而均衡的音效 - 音质丝毫无损。

IPX2 级防湿



IPX2 级防湿材料使 SHQ7300 非常适合户外运动和休闲运动使用。IPX2 是国际防水标准,可确保淋漓的汗水或湿气不会进入听筒。

无缝耳内密封垫



这些耳机内的超小扬声器驱动器可舒适地 放入耳内,而其性能卓越的滑合装置可以 隔绝外部噪音,带来震撼心魄的高品质聆 听体验。

智能线缆调节器

您可以根据不同的运动和需求,用智能线 缆调节器调节线缆长度。只需将线缆卡在 线缆调节器上,即可移动至所需长度,现 在您可以自由自在地进行训练了!

2 种尺寸的贴合耳形手柄

SHQ7300 随附额外的涂胶耳挂,可安装到 耳机上,令贴合耳形手柄更加舒适和稳固。

超轻稳固



在进行喜爱的运动时使用 SHQ7300 欣赏音 乐,超轻设计和耳塞式安全锁,始终确保 完美贴合和活动自如。

无线音乐和呼叫



就无穷乐趣的音乐享受和在音乐与通话之间轻松切换而言,没有什么技术可与蓝牙相比! 只需将飞利浦 SHQ7300 和具有蓝牙功能的智能手机或平板电脑进行配对,即可畅享您最喜爱的曲目。在接听来电和拨出电话时,只需轻击每个耳罩的直观控件即可更改音量或暂停歌曲。

• 频率响应: 8 - 22 000 赫兹 • 音效增强: 回声控制, 降噪 • 单元直径: 6 毫米

• 隔音膜 : PET • 阻抗: 16 欧姆 • 磁铁型: 钕制 类型:动态音圈:铜制

• 最大输入功率: 25 毫瓦 • 灵敏度: 105 分贝

连接

• 蓝牙版本: 3.0+EDR

• 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

• 最大范围: 长达 10 米

外箱

•长度:21.5厘米 用户包装数量:6 • 宽度: 14 厘米 • 总重: 0.728 千克 • 高度: 18.5 厘米 • GTIN: 1 06 09585 24819 6 • 净重: 0.33 千克 • 自重: 0.398 千克

便利性

• 通话管理:接听/结束呼叫,拒接来电,最后号 码重拨,麦克风静音,在通话和音乐之间切换, 通话保持

• 音量控制

功率

• 充电式设计

• 电池类型: 锂聚合物 • 音乐播放时间: 5.5 小时 • 待机时间: 150 小时 通话时间:6小时 • 电池重量: 2.1 克

包装尺寸

• 高度: 17.5 厘米 • 包装类型: 箱体 • 货架摆放类型: 两种 • 宽度: 4 厘米 • 厚度: 9.5 厘米 随附产品数量:1 • 总重: 0.097 千克 • 净重: 0.055 千克 • 自重: 0.042 千克

• UPC: 6 09585 24819 9

产品尺寸• 高度:8 厘米 • 宽度: 3.5 厘米 • 厚度: 3.5 厘米 • 重量: 0.023 千克

附件

• 快速入门指南: 快速入门指南 • USB 磁吸式充电线: 随附,用于充电

• 旅行软袋: 快干软袋

设计

• 颜色: 橙黄色和白色



发行日期 2024-03-12

© 2024 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

版本: 3.1.3

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

UPC: 6 09585 24819 9 www.philips.com