

PHILIPS



Cuffie wireless

Cancellazione del rumore Pro

Fino a 60 ore di riproduzione

Bluetooth multipoint

Touch screen



TAH8506BK

Stile elegante. Audio eccezionale.

Trasforma la tua giornata in pura meraviglia con queste eleganti cuffie over ear wireless. Grazie all'audio mozzafiato e alla cancellazione del rumore avanzata, potrai immergerti completamente in ogni playlist e podcast. E per parlare, puoi contare su chiamate nitide.

Audio eccellente, look elegante

- Design elegante con cancellazione del rumore Pro
- Audio nitido per le chiamate
- Driver da 40 mm per un audio eccezionale

Facili da connettere e da usare.

- Bluetooth multipoint per collegare più dispositivi
- Collegamento per audio ad alta risoluzione
- Fino a 60 ore di riproduzione*
- Comandi tattili

Create per te

- Comfort e leggerezza
- L'elegante custodia rigida protegge le cuffie
- App Philips Headphones. Audio personalizzato e non solo

In evidenza

Cancellazione del rumore Pro



Queste cuffie wireless leggere non solo hanno un aspetto straordinario, ma ti consentono anche di concentrarti su ciò che vuoi ascoltare. La cancellazione avanzata del rumore filtra i suoni indesiderati attorno a te, mentre la Modalità di avviso ti aiuta a sentire i suoni dell'ambiente circostante.

Audio superiore



I driver da 40 mm perfettamente sintonizzati offrono un audio ricco di dettagli e bassi per ogni brano o podcast. Puoi anche utilizzare il cavo in dotazione per collegare e riprodurre i file audio ad alta risoluzione disponibili sul tuo servizio di streaming preferito. Quando non ascolti, l'elegante custodia rigida protegge le cuffie.

Bluetooth multipoint



Guarda un film sul tuo tablet. Rispondi a una chiamata dal telefono. Grazie alla connettività Bluetooth multipoint, puoi collegare contemporaneamente fino a due dispositivi smart e passare dall'uno all'altro in base alle tue esigenze.

Fino a 60 ore di riproduzione*



Con la cancellazione del rumore disattivata, avrai fino a 60 ore di autonomia per ascoltare la tua musica, i podcast e molto altro ancora. Con la cancellazione del rumore attivata hai un'autonomia fino a 45 ore. Una ricarica completa richiede 2 ore e, se hai bisogno di ricaricare al volo, puoi ottenere 5 ore in più con una ricarica rapida di 15 minuti.

Touch screen



I comandi tattili consentono di controllare la musica e le chiamate. Non vuoi attivare accidentalmente un controllo quando ti concentri su brani o podcast? Puoi attivare e disattivare i comandi tattili utilizzando l'app.

App Philips Headphones



Controlla tutta la musica che ascolti dall'app Philips Headphones. Regola le impostazioni a piacere o scegli uno stile audio predefinito. Puoi anche utilizzare l'app per cambiare le modalità di cancellazione del rumore preimpostate.

Specifiche

Audio

Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
Diametro altoparlante: 40 mm
Impedenza: 32 Ohm
Potenza in ingresso massima: 30 mW
Sensibilità: 96 dB (1 kHz)
Tipo di driver: Dinamico
Audio ad alta risoluzione

Connettività

Versione Bluetooth: 5,0
Senza fili
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Cavo rimovibile
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: AAC, SBC
Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth
Presa per cuffie stereo: 2.5 mm

Scatola esterna

Lunghezza: 24.3 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 21.7 cm
Peso lordo: 2.75 Kg
Altezza: 26.5 cm
GTIN: 1 48 95229 11854 3
Peso netto: 1.518 Kg
Tara: 1.232 Kg

Funzioni utili

Spegnimento automatico
Controllo del volume
Supporto dell'app Philips Headphones
Possibili aggiornamenti del firmware
Tipo di comandi: Contatto

Assorbimento

Ricaricabile
Numero di batterie: 1 pz.
Tempo di carica: 2 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 45 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 60 ore
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 5 hrs
Peso della batteria (totale): 14.936 g
Capacità delle batterie (cuffie): 800 mAh
Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 25.5 cm
Tipo di imballaggio: Confezione
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 19.2 cm
Profondità: 7.2 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 11854 6
Peso lordo: 0.819 Kg
Peso netto: 0.506 Kg
Tara: 0.313 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 20.5 cm
Larghezza: 18.5 cm
Profondità: 4.5 cm
Peso: 0.279 Kg

Accessori

Altre: 1 custodia rigida per il trasporto
Cavo audio: Cavo stereo da 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
Guida rapida
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm
Adattatori inclusi: Adattatore per aereo

Design

Colore: Black
Utilizzo: Fascia
Design pieghevole: Piatto/interno
Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica
Tipologia auricolare: Cuffie over ear
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20202 3

Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Hybrid
Modalità di avviso
ANC adattiva
Microfono per ANC: 4 microfoni
ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: manuale
Supporto dell'assistente vocale

