



Philips
Prenosné rádio

FM/MW
Analogové ladenie
Zo siete alebo batérie



TAR2506

Klasický spoločník

Dodajte svojmu počúvaniu závan tradičného štýlu, nech ste v kuchyni, kúpeľni alebo v garáži. Toto klasické analógové rádio FM/MW sa jednoducho ladí, má vynikajúci zvuk a navyše výborne vyzerá. Máte namierené von? Toto rádio možno napájať striedavým prúdom alebo batériami.

Tradičný štýl

- Analogové FM/MW rádio
- Tradičný dizajn. Ľahké ladenie
- Okienko na zreteľné ladenie v tradičnom štýle

Rádio, ktoré milujete

- Dobrý a čistý zvuk. 3.5" reproduktor
- Výstup pre slúchadlá na počúvanie v súkromí
- Jednoduché ovládanie. Veľký ovládač hlasitosti
- Prepínanie medzi režimom Správy a režimom Hudba. Tónové ovládanie

Flexibilné umiestnenie

- Napájanie z batérií alebo zo siete (2 x batérie typu D)
- Rozmery: 210 x 149 x 66,3 mm
- Ľubovoľné umiestnenie

PHILIPS

Hlavné prvky

Tradičný dizajn. Ľahké ladenie



Toto analógové FM/MW rádio sa hodí do takmer každej miestnosti. Na veľkom okienku v tradičnom štýle je ľahko vidieť, kedy ste naladili želanú frekvenciu. Stačí len točiť ladiacim kolieskom umiestneným na boku, aby sa hýbal jazdec pozdĺž pásma.

Tónové ovládanie



Získajte maximum zo svojej hudby vďaka režimu Hudba. Prepnite do režimu Správy, keď počúvate spravodajstvo alebo vaše obľúbené diskusné a rozhlasové relácie a seriály. Nech už sú vaše preferencie akékoľvek, 3,5" reproduktory vám zabezpečia priezračný zvuk.

Jednoduché ovládanie



Nikdy sa vám nestane, že by ste s týmto rádiom museli hľadať ovládanie hlasitosti! Okrem veľkého ovládača hlasitosti sa rádio môže pochváliť prepínaním medzi vlnami FM/MW umiestneným na vrchu a zvukovými režimami. Tiež nájdete výstup pre slúchadlá na počúvanie v súkromí.

Ľubovoľné umiestnenie

Nech obľubujete počúvať hudbu alebo slovo kdekoľvek, toto rádio vás tam bude sprevádzať. Zapojte rádio do zásuvky alebo doň vložte dve batérie typu D a prejdite sa. Je to vynikajúci spoločník k poháru vína na balkóne alebo pikniku na dvore.

Napájanie z batérií alebo zo siete

Napájanie z batérií alebo zo siete (2 x batérie typu D)

Analógové FM/MW rádio

Analógové FM/MW rádio

Rozmery: 210 x 149 x 66,3 mm

Rozmery: 210 x 149 x 66,3 mm

Dobry a čistý zvuk. 3.5" reproduktor

Dobry a čistý zvuk. 3.5" reproduktor

Výstup pre slúchadlá

Výstup pre slúchadlá na počúvanie v súkromí

Zreteľné ladenie v tradičnom štýle

Okienko na zreteľné ladenie v tradičnom štýle

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 300 mW
- Zvukový systém: Monofónny
- Vylepšenie zvuku: tónové ovládanie
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)

Reproduktory

- Priemer budiča s plným rozsahom: 3,5" (8,9 cm)
- Počet budičov s plným rozsahom: 1

Pripojiteľnosť

- Bluetooth: Nie
- Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
- Zvukový vstup: Nie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM, MW
- RDS: Nie

Príkon

- Typ batérie: Veľkosť D (LR20)
- Napätie batérie: 1.5 V
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Počet batérií: 2

Rozmery balenia

- Výška: 19.5 cm
- Typ balenia: Škatuľa
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 23.5 cm
- Hĺbka: 9 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 11663 4
- Hmotnosť brutto: 0.972 kg
- Hmotnosť netto: 0.802 kg
- Hmotnosť obalu: 0.17 kg

Rozmery produktu

- Výška: 14.9 cm
- Šírka: 21 cm
- Hĺbka: 6.63 cm
- Hmotnosť: 0.7 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Stručná príručka spustenia, Potvrdenie záruky

Budík

- Počet budíkov: Nie
- Driemanie (opakovaný budík): Nie



Dátum vydania
2024-03-19

Verzia: 6.1.5

EAN: 48 95229 11663 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com