

Philips
Bærbar CD-afspiller

AX2301



Jogproof

Du vil elske AX2301 CD-afspilleren og dens brugervenlige holdning til transportabel musik. Alsidig CD-afspilning, uafbrudt musik og alt, hvad du har brug for til at dække dine musikbehov, når du er på farten - i et attraktivt, sølv-metallic dråbeformet apparat.

Forbedret basydeevne

- Digital dynamisk basforstærkning til optimeret bas ved enhver lydstyrke.

Jogproof

- ESP giver stødsikker musik på farten.

Nyd alle slags diske

- Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- Aukustisk feedback
- D/A-konverter: 1-bit
- Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
- Udgangseffekt: 2 x 4 mW (RMS)
- Signal/støjforhold: >82 dB
- Lydforbedring: Digital dynamisk basforstærkning
- Lydstyrkeregulering: Analog lydstyrkeregulering

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 30 spor, Hurtigt frem/tilbage, Hold, Introsan, Gentag afspilning, Genoptag afspilning fra stop, Shuffle-afspilning
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Tilslutningsmuligheder

- DC indgang: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Indikationer: batteristatus, CD-funktioner, DBB,

ESP, tid, spor

Tilbehør

- Lysnetadapter: AY3170 (300 mA)
- Hovedtelefoner: SBC HE035
- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning

Dimensioner

- Mål på Ebox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Kabinet: Varmeresistent kabinet
- Mål på ydre emballage: 304 x 156 x 253 mm
- Enheder pr. kolli: 6
- Ydre emballage, vægt: 4,3 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 245 x 49 x 140 mm
- Emballagetype: D-box
- Mål (B x D x H) ("): 125 x 135 x 30 mm
- Produktvægt: 0,24 kg

Strøm

- Batterispilletid CD: 72 timer
- Batteritype: AA, LR6, UM3
- Batteritype: Opladelig
- Opladelig

Vigtigste nyheder

Digital dynamisk basforstærkning

Digital dynamisk basforstærkning er en intelligent basfremhævning, der leverer maksimal bas ved høje lydstyrker uden forvrængning og ved lave lydstyrker uden at gå på kompromis med de dybeste basfrekvenser. Teknologisk avanceret elektronik overvåger konstant lydstyrke og basniveau og kalibrerer begge, så der ikke opstår forvrængning, men alligevel frembringes optimal baslyd. Digital Dynamic basforstærkning giver en suveræn basgengivelse - uanset det valgte lydstyrkeniveau.

Electronic Skip Protection

Electronic Skip Protection leverer stødsikker musik, selv når din afspiller udsættes for slag og stød, mens du jogger eller er på farten. Mens CD'en gengives, indlæses musikken hele tiden i afspillerens hukommelsesbuffer, som midlertidigt lagrer den. Når udstyret udsættes for slag eller stød - utilsigtet eller under sportsudøvelse - vil du stadig opleve uafbrudt lyd fra den musik, der er lagret i bufferen, mens laseren straks igen fokuserer på det sted, hvor stødet indtraf, og fortsætter afspilning for at fylde bufferen.

Afspiller CD, CD-R og CD-RW

Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske



Udgivelsesdato
2009-04-12

Version: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01056
EAN: 87 10895 80666 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com