



Philips
PhotoFrame

Wyświetlacz LCD 7"

Format 16:9

SPF1007



Podziel się wspomnieniami

Ile zdjęć przechowujesz na dysku swojego komputera? Dzięki ramce do zdjęć Philips PhotoFrame™, zapewniającej wysoką jakość obrazów, możesz z łatwością udostępniać zdjęcia bez potrzeby korzystania z komputera.

Wysoka jakość zdjęć

- Technologia ImagEn zapewnia ostre i żywe kolory
- Nowy blask starych wspomnień dzięki technologii RadiantColor
- SmartContrast: zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Wygodne wyświetlanie zdjęć cyfrowych i zarządzanie nimi

- Baw się i twórz: wyświetlanie wielu zdjęć w jednym widoku
- Przeglądaj zdjęcia zapisane w pamięci flash USB bez użycia komputera

Ekologiczna konstrukcja

- Automatyczne włączanie i wyłączenie wyświetlacza o ustawionym czasie pozwala oszczędzić energię

Prosta stylistyka stanowi dopełnienie Twoich zdjęć

- Gustowne błyszczące wykończenie i wyjątkowe wrażenie miękkiego dotyku

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Technologia ImageEn

ImageEn jest technologią udoskonalania zdjęć firmy Philips, która automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. Technologia ImageEn rozdziela kolory w celu uniknięcia przesłuchu, dostraja rozkład jasności, wzmacniając wizualny kontrast oraz korygując współczynnik gamma w celu zachowania dokładności kolorów.

Technologia RadiantColor

RadiantColor jest technologią firmy Philips, umożliwiającą wyświetlanie mniejszych zdjęć w optymalnym formacie 4:3 poprzez rozciąganie kolorów na krawędziach zdjęcia do krawędzi ekranu celem wyeliminowania czarnych pasów i zniekształceń formatu obrazu.

SmartContrast



Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Effekt kolażu wielu zdjęć

Effekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.

Przeglądanie zdjęć zapisanych w pamięci flash USB

Złącze USB zapewnia łatwe przeglądanie i udostępnianie zdjęć zapisanych w pamięci flash USB.

SmartPower

Zegar programowany włącza lub wyłącza ramkę PhotoFrame o wybranej godzinie, zmniejszając w ten sposób zużycie energii na rzecz środowiska, pozwalając zaoszczędzić do 1/3 kosztów zasilania ramki.



Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Kąt widzenia: przy C/R > 10, 120° (poz.) / 100° (pion.)
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 480 x 234
- Jasność: 140 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (typowy): 300:1

Możliwości połączeń

- USB: Host USB 2.0

Nośnik pamięci

- USB: Pamięć flash USB
- Typy kart pamięci: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta MMC, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

Udogodnienia

- Czytnik kart: Wbudowany (1x)
- Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG, Do 10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli, BITMAP, GIF, TIFF
- Możliwość zmiany orientacji ekranu: Krajobraz (poziomo), Portret (pionowo)
- Przyciski i elementy sterujące: 7 przycisków
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, Zbliżenie i przycinanie
- Efekty fotograficzne: Czarno-biały, Ramki, Technologia RadiantColor
- Ustawianie pokazu slajdów: Losowo, Sekwencyjnie, Efekt przejścia
- Tło ekranu: Czarny, Biały, Szare
- Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język, Stan, Automatyczne włączenie/wyłączenie, Ustawianie czasu i daty, Wł./wył. wyświetlacza zegara
- Stan zestawu: Wersja oprogramowania sprzętowego, Pozostała pamięć
- Stan podłączonych nośników: Podłączone nośniki, Pozostała pamięć
- Obsługa funkcji Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP lub nowszy, Mac OS X
- Certyfikaty: CE
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski,

hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, duński, chiński uproszczony

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Podstawa, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi

Wymiary

- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Waga: 0,345 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 35°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 70°C

Zasilanie

- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 24 x 19 x 9,5 cm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 9,4 x 7,5 x 3,7 cale
- Waga netto: 0,9 kg
- Waga netto: 1,984 lb
- Waga brutto: 1,1 kg
- Waga brutto: 2,425 lb
- Ciężar opakowania: 0,2 kg
- Ciężar opakowania: 0,441 lb
- EAN: 87 12581 46688 6
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 29,5 x 24,8 x 19,8 cm
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 11,6 x 9,8 x 7,8 cale
- Waga netto: 2,7 kg
- Waga netto: 5,952 lb
- Waga brutto: 3,6 kg
- Waga brutto: 7,937 lb
- Ciężar opakowania: 0,9 kg
- Ciężar opakowania: 1,984 lb
- GTIN: 1 87 12581 46688 3
- Liczba opakowań konsumenckich: 3



Data wydania 2010-04-07

Wersja: 2.1.5

12 NC: 8670 000 49985
EAN: 87 12581 46688 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com